父 ZERO **簡易施工説明書** (RS-485 接続の計測対象機器)



□ RS-485 通信ケーブル

計測対象機器からの RS-485 通信を行うためのケーブルです。

推奨通信ケーブル:シールド付きツイストペアケーブル KPEV ケーブル相当品 ※ 必ず配線工事前に計測対象機器が2線式か4線式かの確認を行ってください。 →別紙:「施工説明書」P.10 参照

🗆 圧着端子

RS-485 通信ケーブルを ZERO 本体へ接続する際に 使用します。 推奨接続端子:(株)ニチフ端子工業製

TMEV 1.25-3 相当品



◎ 計測対象機器のアドレス設定の確認

計測対象機器のアドレスが設定されていることを確認します。

※先頭番号から始まり、同じ番号が重複していないことを確認します。
※計測対象機器の設定や操作方法は計測対象機器のメーカーや計測対象機器に
付属の取扱説明書をご確認ください。



1+2-3 4 SG DIP1 DIP2 1+2-3 4 SG

※2線式接続の例(4線式の場合は、同梱の「施工説明書」P.10を参照)

 \mathcal{O}



※ 施工時は、別紙:「出荷時設定表」 をあらかじめご確認の上、作業を 行ってください。





◎ ZERO 本体への周辺機器の接続

下図を参考に、HDMI ケーブルを接続します。 (周辺機器がある場合はそれらの電源を入れます)。

- ・ 設定ツールで設定を変更した場合は、USB メモリも ZERO 本体に挿入します。
- ・ DIP スイッチ 3-3 が「OFF」であることを確認します。



STEP 2 計測の確認

◎ 電源の投入

ZERO 本体に、専用 AC アダプタを接続します。

起動するとディスプレイに画面 a が表示されます。その後画面 b が表示されます。



◎日時の確認と設定

ZERO の内部時計に設定された日付と時刻を確認します。

計測値は内部時計の日時で記録されます。必ず現在の日時であることを確認してください。

① 画面 b の状態で ZERO 本体左側面のタクトスイッチ(白いボタン)を1回押すと、 画面 c が表示されます。画面 c 右上の日時が現在の日時であることを確認してください。



- ② マウスを操作し、画面 c 右上の日時をクリックすると、画面 d が表示されます。
- ③ 現在 ZERO 本体に設定されている日時が表示されるので、 変更部分を選択(赤枠で囲まれる)し、数値を入力します。

画面 d

◎ 計測の確認

(1)計測対象機器データの確認

1. 画面 e で表示される発電状況および各計測対象機器の状態を確認します。 「画面 e]

PCS 1
10.0 kW
正常:制御無し
↑接続機器がパワーコンディショナ

計測対象機器状態	
正常:制御無し	計測対象機器から信号を正常に受信している場合
無通信	計測対象機器と ZERO が通信できていない場合
故障	計測対象機器から故障信号を受けた場合
停止	計測対象機器から停止信号を受けた場合
系統異常	計測対象機器から系統異常信号を受けた場合

の場合は PCS、蓄電池システムの 場合は BATTERY と台数分表示。

※故暗・信止	系統異堂は計測対象機器の種類により表示されたい場合があります
二一門 " 判切 ~~	示別共市は可別別家城留り性規によりな小に11ない物ログのフより

【確認】

□ 接続されている計測対象機器の台数分、画面 e が表示されているか。
 □ 全ての計測対象機器の状態表示が「正常:制御無し」と表示されているか。
 □ 計測対象機器の状態と画面の表示内容に乖離はないか。

(2) ZERO 本体の再起動

※設定ツールで設定変更した場合は、USB メモリも ZERO 本体に挿入します。

- 1. ZERO 本体左側面の白いボタン (タクトスイッチ) を 3 秒ほど長押ししてから離し、 ZERO 本体を再起動します。
- LED 表示で正常に計測できていることを確認します(PW LED(緑)が点灯、 ST2 LED(緑)が点滅)

ディスプレイの画面が正常に表示されていれば、施工完了です。USB メモリを 挿入している場合は取り外して保管してください。

● トラブル事例と対策

◎計測状況モニター画面 (画面 c)

全ての計測対象機器データが「--kW」、「無通信」と表示。

- □ RS-485 ケーブルは正しく接続されていますか? ※ RS-485 通信に LAN ケーブルを利用する場合、LAN ポートに接続しないようご注意ください。
- □ RS-485 信号線のプラス・マイナスの接続が逆になっていませんか? ※特に4線式の場合は、3、4番端子が特殊なのでご注意ください。
- □ RS-485 信号線が断線していませんか?
- □ 計測対象機器の電源は入っていますか?
- □ 計測対象機器のアドレス設定はされていますか?

n 台目の計測対象機器データが「--kW」、「無通信」と表示。

□ n 台目の計測対象機器の電源は入っていますか? □ 計測対象機器と ZERO 本体間の配線に緩みや外れはありませんか?

計測対象機器状態と画面の表示内容に乖離がある。

□ 計測対象機器側の状態をご確認ください。

計測機器状態が「故障、停止、系統異常」と表示される。

□ 計測対象機器側の状態をご確認ください。

◎ディスプレイ表示全般

- ④ 入力後「Set」をクリックすると約10秒間の設定処理の後、
 画面が再度読み込まれます。
- ⑤ 画面の再読み込み後、日時が変更されているか確認します。

7	8	9	Set
4	5	6	
1	2	3	Exit
0			ver

真っ暗な画面、または、何も表示されていない。

□ ディスプレイの電源は ON になっていますか? □ ZERO 本体は起動していますか?

(PW LED (緑) が点灯、ST2 LED (緑) が点滅であれば正常動作中です。)
 □ ZERO 本体とディスプレイ間の HDMI ケーブルに緩みや外れはありませんか?
 □ ディスプレイの入力(ライン) 切替が正しく設定されていますか?
 □ エクステンダーを介してディスプレイに画像を表示している場合、エクステンダーのトランスミッター・レシーバ双方の電源が ON になっていますか?

・本紙だけでは解決できない場合、別紙:「施工説明書」もご参照ください。

株式会社 ラプラス・システム TEL:075-634-8073

