Solar Link ZERO 設定変更手順書



【用意するもの】

Windows PC

⑧付属の USB メモリ(以下、USB メモリ) ※ USB メモリはご使用後も大切に保管してください。

#1. Solar Link ZERO 本体の IP アドレス変更(有線 LAN)

Ethernet 接続のパワーコンディショナの場合は、パワーコンディショナのネットワーク設定との整合を確認しながら IP アドレスの設定を 行う必要があります。

- ① Windows PC に Solar Link ZERO (以下、ZERO)の USB メモリを挿入します。
- ② USBメモリ内の全てのファイルやフォルダをコピーし、任意のフォルダ内に貼り付けて 設定変更前のバックアップをとります。



必ず付属の

USB メモリを ご使用ください

③ USB メモリ内の conf (または conf.exe) をダブルクリックすると、設定ツールが開きます。 ※各ファイル名の表示は、お使いの Windows PC の「フォルダーオプション」の設定に依存しています。



- ④ ネットワーク設定メニューの本体をクリックして、本体画面を表示します。
- 5 有線 LAN タブを選択し、接続方法を選択します。(自動取得/固定)
- ・デフォルトゲートウェイ・DNSサーバーを入力します。
- ⑦ 変更を保存する場合は OK をクリックして、画面を閉じ、設定ツール画面も閉じます。



【ネットワーク管理者の方へ】 下記のネットワーク情報をご準備ください

ZERO 本体に割り振る情報 ZERO 本体が構内 LAN 接続に用いる情報 ・IP アドレス(必須) ・サブネットマスク(必須) ・デフォルトゲートウェイ(必須) ・アフォルトゲートウェイ(必須) ・DNS サーバ(任意) ※現地のネットワーク状況に合わせてご用意ください		
 ・IP アドレス(必須) ・サブネットマスク(必須) ・デフォルトゲートウェイ(必須) ・DNS サーバ(任意) ※現地のネットワーク状況に合わせてご用意ください 	ZERO 本体に割り振る情報	ZERO 本体が構内 LAN 接続に用いる情報
	・IP アドレス (必須)	 ・サブネットマスク(必須) ・デフォルトゲートウェイ(必須) ・DNS サーバ(任意) ※現地のネットワーク状況に合わせてご用意ください。



- ⑧ USBメモリを Windows PC から安全に取り外します。
- ② ZERO本体に設定変更済のUSBメモリを挿入して、起動(再起動)します。 ※起動時にUSBメモリ内の設定情報が読み込まれます。

【起動中の場合】ZERO本体左側のタクトスイッチ(黒いボタン)を3秒程度長押ししてから離し、ZERO本体を再起動します。 【停止中の場合】AC電源アダプタを接続し、ZEROを起動します。

- 超動(再起動)後、LED 状態より PCS との通信が成功しているか確認します(ST1 LED(赤)が消灯、ST2 LED(緑)が点滅)。 ※複数台のパワーコンディショナが接続されている場合は、Web アプリケーション機能を使用して各パワーコンディショナの 計測データが受信できているか確認します。(Web アプリケーション機能:別紙「取扱説明書」参照)
- 🕦 ZERO 本体から USB メモリを取り外します (本体を停止する必要はありません)。
- Windows PC に USB メモリを挿入し、USB メモリ内の全てのファイルやフォルダをコピーして、Windows PC のデスクトップに作成した任意のフォルダ内に貼り付けて設定変更後のバックアップをとります。

#2. 計測機器の確認方法 【ご注意】出荷時に設定済みです。 変更する必要はありません。

- ① #1の手順①~③を行い、設定ツール画面を表示します。
- ② 計測関係設定メニューの計測機器をクリックして計測機器画面を表示すると、計測機器の設定が確認できます。 万が一、変更が必要になった場合は、下記のコールセンターまでご連絡ください。



#3.計測データの取り出し方法

- ① 動作中の ZERO 本体に USB メモリを挿入します。
- ② 本体左側面のタクトスイッチを6秒以上長押しして、ZERO本体を停止させます。
 ※ USBメモリを挿入した状態でZEROを停止させることで、計測データがUSBメモリに書き込まれます。
- ③ LED 状態より完全に停止していることを確認します(ST1 LED(赤)の点滅後、PW LED(緑)以外の LED が 15 秒以上消灯)。
- ④ USB メモリを ZERO 本体から取り出し、Windows PC に挿入します。

⑤ USB メモリ内の「dat」フォルダと「log」フォルダを選択してコピーし、Windows PC のデスクトップに作成した任意のフォルダに貼り付けてデータを保存します。 ZERO本体は AC アダプタを一度抜いて再度挿し込むと、電源が供給されて起動し、計測を再開します。

計測データの種類

・dat フォルダ

6 種類の計測データ(CSV形式)が格納されています。 ※計量値タイプの計測データは検定付きメーターを 計測している場合のみ表示されます。

ファイル名	タイプ	ファイル単位	データ単位
210517.csv	1分値	日	1分毎
d210517.csv	日報		1時間毎
m2105.csv	月報	月	1日毎
y2021.csv	年報	年	1ヶ月毎
report2021.csv	年度報	年度	1ヶ月毎
s210517.csv	計量値	日	1分毎

・log フォルダ

月ごとの故障履歴 (CSV 形式) が格納されています。故障が発生しなかった月は作成されません。 ファイル名: fault_yymm.csv (2021 年 5 月の場合: fault_2105.csv)

株式会社 ラプラス・システム コールセンター TEL: 075-634-8073