簡易施工説明書

※本書の記載内容および使用されている画像は、一部実際の画面と異なる 対象型名:Solar Link ZERO-T4 場合があり、また予告なしに変更される場合があります。

A面

・ZERO本体を取り付けます。(各配線は本体を取り付けた後に次の手順で実施します。) 配線用のスペースを必ず確保してください。



◎ ZERO 本体の確認と周辺機器の接続

有線 LAN 経由でネットワークに接続する場合は LAN ケーブル、携帯電話回線

◆ 計測確認に必要なもの

0 0

88 # # 88

計測確認に必要なもの

対応ブラウザ Google Chrome

(以下、ZERO 本体)

0

Ш

0

Windows PC (USB ポートと有線 LAN ポートがあるもの)

付属の USB メモリ内の設定ツールで設定変更を行う場合に使用します。 また Web アプリケーションを閲覧する際にも使用します。

Microsoft Edge
 Mozilla FireFox

LAN ケーブルとネットワークハブ

Web アプリケーション閲覧時に Windows PC をネットワークに参加させるために使用します。

配線のために必要なもの

RS-485 で接続する場合

□ RS-485 通信ケーブル

計測機器と ZERO 本体を接続します。 推奨:シールド付ツイストペアケーブル(KPEV ケーブル相当品) ※必ず配線工事前に計測機器が2線式か4線式か確認してください。

□ 圧着端子

RS-485 通信ケーブルを ZERO 本体に接続する際に使用します。 推奨接続端子:(株)ニチフ端子工業製 TMEV 1.25-3 相当品

Ethernet 経由で接続する場合

🗆 LAN ケーブル・ネットワークハブ 計測機器と ZERO 本体を接続します。 LAN ケーブルは計測機器で推奨されているケーブルをご用意ください。

□ IP アドレス情報や設定変更方法

STEP1本体の設置・接続

◎ ZERO 本体の設置

設置環境

- 手が届き、安全に作業が行える場所。 (ZERO 本体に Windows PC を接続して、時刻設定や計測確認が必要です。)
- RS-485 通信ケーブルや LAN ケーブルなどが ZERO 本体に十分に届く場所。
- ZERO 本体と電源コンセントが AC 電源アダプタで接続できる場所。 (AC 電源アダプタのコード長:約 150cm)
- ZERO 本体を入れる収納箱がある場合は収納箱を設置できる広さが十分にある場所。
- 携帯電話回線使用時:

Solar Link ZERO ◆ Solar Link ZERO の基本構成

0

- III

0

_



いずれか2本が添付されます。

⑤ 取扱説明書、設定変更手順書 (付属 USB メモリに格納された PDF ファイル)、出荷時設定表

NTT docomo の LTE エリア内の電波が安定して届く位置。 (※ FOMA のみのエリアではお使いいただけません。)

携帯電話回線の電波強度は以下の様に LED の状態で確認することが出来ます。

状態	ネットワーク接続中		ネットワーク通信不可	
電波の状態	強	─── 弱	電波圈内	電波圈外
MOBILE LED (※ 1) (黄緑)	点灯			消灯
ST1 LED(赤)	消灯	点滅	(調査) または (消灯)	消灯

を使用する場合はアンテナをそれぞれのポートに接続します。

各 DIP スイッチが正しい設定であることを確認します(出荷時に設定済み)。



2021.08.31

STEP 2 計測の確認

○ 電源の投入と LED 状態の確認

ZERO 本体に、AC 電源アダプタを接続します。 下表を参考に、計測端末が正常に稼働しているかを確認します。 用途 LED 状態 表示の内容 電源 PW 緑 点灯 0 通電を示す ST2 緑 点灯・計測中は点滅 計測中は点滅します。 動作 消灯 0 消灯が正常(起動・終了時を除く) MOBILE MOBILE 通信を行っているが、安定 ST1 赤 点滅 X した電波強度でないことを示す。 通信 MOBILE 通信が不安定であることを 消灯または点滅 X MOBILE 使用時 示す。 黄緑 のみ MOBILE 通信が可能な状態 0 点灯 点滅が見られないときは、計測機 RX1 RS-485 データ受信時に**点滅** RX2 ^橙 0 器との RS-485 通信が正常でない 通信 ことが考えられます。 状況 データ送信時に**点滅** 計測機器の方式に合わせて通信方 ※計測機器にデータを送ら 、T TX2^黄 式を設定していますので、TX1が消 RS-485 で ないときや、データを送 計測時 灯していても、RX1 が点滅していれ る通信方式でないとき のみ ば問題ありません。 は完全に消灯 凡例 ○:望ましい状態、×:改善が必要である、一:状況に応じて変化

◎ Web アプリケーションの閲覧準備

Windows PC の Web ブラウザを使用した Web アプリケーション機能を使用し、 ネットワークを経由して計測状況を確認します。

1. Windows PC をネットワークに参加させます。

Windows PCをZERO本体が所属するネットワークのハブやルータに、LANケーブルで接続します。 ※ネットワークへの接続はあらかじめ管理者の方の許可を得た上で行ってください。

※ ZEROのIP アドレスが固定の場合、Windows PC と ZEROを1対1で接続することも可能です。 固定 IP が設定されている場合は出荷時設定表(別紙)が添付されます。添付が無い場合、 IP アドレスは自動取得設定です。

2. Web アプリケーションの画面を開きます。

Web アプリケーションに対応したブラウザを起動します。

ブラウザのアドレスバーに (2) 「http://(ZERO 本体の IP アドレス)/」と入力し、 Enter キーを押すと発電データ画面が表示されます(右図)。



発電データ画面

Web アプリケーションに接続できない場合は Windows PC のネットワーク設定を ご確認ください(詳細は「取扱説明書」参照)。

◎日時の確認と設定

Web アプリケーションで ZERO の内部時計に設定された日付と時刻を確認します。 ※計測値は内部時計の日時で記録されます。必ず現在の日時であることを確認します。

Web アプリケーション画面の「計測データ」タブ を選択し、上部に表示された「更新日時」が 現在の日時であることを確認します。

系統:LAN 更新日時: 2016/04/14 13:12 PCS 1 PCS 2 計測項目 故障数 0.00 1.00

計

【日時が間違っている場合】

① アドレスバーに「http://(ZERO 本体の IP アドレス)/system」と入力し、Enter キーを押します。

◎ 計測の確認

「計測データ」タブをクリックして「計測データ」画面を表示し、PCS 毎に表示 される状態・計測値を確認します(詳細は「取扱説明書」参照)。



※計測機器がパワーコンディショナの場合は PCS、蓄電池システムの場合は BATTERY、 リモート I/O 等では MULTIMETER と表示されます。

【確認】

□ 表示された各計測機器の計測値が実機の値と合致しているか。 □ 全ての計測機器の状態表示が「正常」と表示されているか。 □ 計測機器の状態と画面の表示内容に乖離はないか。

トラブル事例と対策

ST2 LED(緑)が点灯したままで点滅しない。 全ての計測機器の発電電力が「-- kW」となり、「無通信」と表示される。

→ ZERO 本体と計測機器が通信できていない状態です。下記をご確認ください。

- □ RS-485 ケーブルは正しく接続されていますか?
- (RS-485通信にLAN ケーブルを利用する場合、LAN ポートに接続しないようご注意ください。) □ RS-485 信号線のプラス・マイナスの接続が逆になっていませんか? (特に4線式の場合は、3、4番端子が特殊なのでご注意ください。)
- □ RS-485 信号線や LAN ケーブルは断線していませんか?
- □ 計測機器や周辺機器 (ネットワークハブなど)の電源は入っていますか?
- □ 計測機器のアドレス設定、IP アドレス設定は正しいですか?

【RS-485 接続の計測機器のアドレス設定の確認】

計測機器のアドレスが先頭番号から始まり、重複がないことを確認します。 ※計測機器の設定方法は計測機器メーカーや計測機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

【Ethernet 接続の計測機器の IP アドレスの確認】

出荷時設定表に記載の IP アドレスと計測機器に設定された IP アドレスが一致 していない場合は、下記の手順で設定を変更します。

方法1:計測機器側の設定を「出荷時設定表」に合わせる。

→計測機器に付属の取扱説明書等を参照して行ってください。 <u>方法2:ZERO 側の設定を変更する(要 Windows PC)。</u> →付属の USB メモリ内の設定ツールを使用して変更します。

※設定ツールでの変更手順は以下をご確認ください(詳細は「設定変更手順書」参照)。

- 1. conf.exe で設定ツールを起動して「計測関係設定>計測機器」を選択。
- システム構成で「LAN ポート:〇〇(計測機器名)」を選択し「IP アドレス設定」ボタンを 2. クリックして IP アドレスを書き換えて OK をクリックします。

が加ま方式 TCP/IP <u>*</u> グバア 新録 メーカー名 ******* Solar Link ZERO T4 IPアドレス設定 * * * (ModbusTCP) ※注意※ 台数 IPアドレス この操作は計測機器の IP アドレ 台目 192.168.5.5 スを ZERO 本体に設定する操作 デーカ教育得到新国 200 10歳7年 (1777に入設7年) (現計参与設定) 台目 192.168.5.52 で、計測機器側の IP アドレスを 台目 192.168.5.53 変更する操作ではありません。 実換表 計測データを変換しない OK Cancel OK Cancel 3. 「ネットワーク設定>本体」を選択して設定内容の確認または変更します。



- ユーザー名:user-admin パスワード:drY4gfxF
- ※上記のパスワードは 2021 年 6 月時点の内容で、予告なく変更される場合があります。上記の入力で ログインできない場合は、ラプラス・システムまでお問合せください。
- ③ 設定する日時を入力し [設定] をクリックします。
- ④「時計合わせが正常に完了しました」と表示されれば、時計合わせは完了です。 ⑤「計測画面」をクリックすると、元の画面に戻ります。



5年 第時により (参加は法信) デ 不知に入れ付付用する 「 作 和記信 /	※ ZERO 本体のネットワーク設定の出荷時設定値は 「出荷時設定表」を参照してください。			
4. 「OK」をクリックして画面を閉じ、設定ツールを終了します。				
5. 設定を反映するために、ZERO 本体に USB メモリを挿入して再起動します。				
n 台目の計測機器のみが「kW」、「無通信」と表示される。				
 → ZERO 本体と n 台目の計測機器が通信できていない状態です。 □ n 台目の計測機器の電源は入っていますか? □ n 台目の計測機器と ZERO 本体間の配線に緩みや外れはありませんか? □ 計測機器のアドレス設定、IP アドレス設定は正しいですか? 				
計測機器状態が「異常」と表示される。				

→計測機器から故障、停止、系統異常の信号が送られている場合の表示です。 □ 計測機器側の状態をご確認ください。

株式会社 ラプラス・システム TEL:075-634-8073

