

太陽光発電計測表示・遠隔監視システム



スタートアップガイド

ASP サービス仕様

ご利用の前に必ずお読み頂き、 メールアドレスの登録など重要な設定を行ってください。

※ ASP サービスの性質上、予告なくアップデートが行われる場合がございます。 予めご了承ください。

株式会社 ラプラス・システム

http://www.lapsys.co.jp/

Step1 ログイン

| ◆ログイン方法 | |
|---|---|
| 1. Web ブラウザを立ち上げて、 <u>一括監視画面</u> <u>URL</u> にアクセスします。 | |
| 2. ログイン画面が表示されます。 | □ □ □ □ |
| マスター ID とマスターパスワードを入力し、 「ログイン状態を保持する。」に必ずチェック を入れてから「ログイン」ボタンをクリック します。 ログインに成功すると、一括監視画面が表示 されます。 | □D □J <l< td=""></l<> |

◆ログインできない場合には

ID またはパスワードに誤りがあった場合は、「認証情報に誤りがあります。」と表示されます。 ID とパスワードをご確認の上、再度ログインを行って下さい。

| □ ロダイン状能を促持する |
|---------------|
| 認証情報に誤りがあります。 |

▶「ログインできないとき」ボタン

任意に設定した ID とパスワードを忘れてしまった場合 など、任意に設定した ID とパスワードをリセットする 場合に使用します。

| CONTRACTOR CONTRACTOR | Maria Maria da |
|-----------------------|----------------|
|-----------------------|----------------|

Step 2 ID とパスワードの変更

別紙:「Solar Link ARCH ログイン情報」に記載のマスター ID とマスターパスワードは、初回ログイン時だけで なく、任意に設定した ID とパスワードをリセットする場合にも使用する大切な情報です。複数の方で一括監視 画面を閲覧される場合などは、以下の手順で、あらかじめ任意の ID とパスワードへ変更した上で、ご利用頂く ことを推奨いたします。ご利用状況に合わせて、必要な場合に変更を行ってください。

◆ ID とパスワードの変更方法 1. Web ブラウザを立ち上げて、設定メニュー画 **面 URL** にアクセスし、ログインします。 ⑥ 設定メニュ・ 1 15 ・バスワード変更 計算式設定 設定メニュー画面 2. 「ID・パスワード変更」ボタンをクリックしま す。 6 設定メニュー 33 ID・バスワード変更 3. 新しい ID を 1 回、新しいパスワードを 2 回入 定メニューへ戻る カレ、「設定を変更」ボタンをクリックします。 新UNID 新しいバスワード 新し、バスワード 4. 右上の確認画面が表示されますので、「実行」 ⑦ 認証情報を更新して宜しいですか? ボタンをクリックします。 認証情報の更新が完了すると右下の画面が表 示されます。「OK」をクリックして、新しい ID とパスワードで再度ログインします。 1 認証情報を更新しました。 リダインし直してください。

【設定可能な文字と文字数】

- ID は半角英数字 5 文字以上 32 文字以内(記号は使用できません)
- ・ パスワードは、半角英数字または記号 で 8 文字以上 128 文字以内
- ※ ID はアルファベットで始まる必要があります。数字だけを設定した場合、「不正な文字が含 まれています」等のメッセージが表示されます。

Step 3 メールアドレスの登録

故障等の発生をお知らせするメールの送信先を登録します。必ず設定してください。

◆メールアドレスの登録方法

| 1. <u>設定メニュー画面 URL</u> にアクセスして、「メー ル送信先設定メニュー」ボタンをクリックし ます。 | |
|--|--|
| 2.「メールアドレス設定」ボタンをクリックしま す。 | 設定メニューへ戻る メール送信先設定メニュー メールアドレス設定 メールアドレス設定 メールウルーブ設定 |
| メールアドレスを入力(最大 20 件)します。 入力後、「テスト送信」ボタンをクリックして、 問題なくメールが届くことを確認します。 | x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Justicut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS x-Lusticut/VRS y=langent y=2x1286 11 y=2x1286 y=2x1286 y=langent y=2x1286 13 y=2x1286 y=2x1286 y=langent y=2x1286 14 y=2x1286 y=2x1286 y=langent y=2x1286 15 y=2x1286 y=2x1286 y=langent y=2x1286 16 y=2x1286 y=2x1286 y=langent < |
| 4.「編集を保存」ボタンをクリックして、設定内 容を保存します。 | 10 2 77156 20 2 77156 |

【使用可能なメールアドレス】

RFC 準拠のメールアドレスに限り、登録と送信が行えます。「テスト送信」ボタンをクリックした際に、「不正なメールアドレスです」と表示される場合は、『Solar Link ARCH 取扱説明書』をご確認ください。

Step 4 メールアドレスのグループ化

【Step 3】で登録したメールアドレスをグループ登録します。通知項目ごとに通知先を変更したい場合には、 ここで登録したグループ単位で設定を行います。

◆メールアドレスのグループ作成方法

- 「メール送信先設定へ戻る」ボタンをクリック して上位画面に戻ってから、「メールグループ 設定」ボタンをクリックします。
- 2.「新規作成」ボタンをクリックして開いた画面 で、任意のグループ名称を入力し、「保存」を クリックします。

※初期設定では、【Step 3】で登録した全てのメールアドレス が『全員』というグループ名で登録されています。



3. 手順 2. で作成したグループがグループ一覧に反映されることを確認して(下図では"グルー プ A")、クリックで選択すると、『メールアドレス一覧』に【Step 3】で登録したメールアド レスが全て表示されます。

グループ登録したいメールアドレスをクリックで選択し、「<<」ボタンのクリックで『選択 済みメールアドレス一覧』に移動させてグループ登録します。『メールアドレス一覧』に戻し たい場合は「>>」ボタンのクリックで行います。



手順 2. で新規作成した "グループ A"を選択中の図

Step 5 故障項目の設定

通知項目毎に、メール送信の ON / OFF やメールの送信先、メールを送信する時間帯などを設定します。 ※ここでの設定内容は、ノード単位(Solar Link ZERO Terminal、Solar Link Viewer、ストリング監視機器などの計測機器の単位)で 反映されます(詳細は『Solar Link ARCH 取扱説明書』をご確認ください)。

◆メール通知項目と送信先・送信パターンの設定方法

- 1. 画面左上の「メール送信先設定へ戻る」ボタンをクリックして上位画面に戻り、続いて「設 定メニューへ戻る」ボタンをクリックして設定メニュー画面へ戻ります。
- 2. 「故障項目設定」ボタンをクリックして、開いた画面のプルダウンリストから、通知項目を設定するノードを選択し、「編集」をクリックします。

3. 以下①~④の設定を行います。

① 通知項目毎のメール送信の ON / OFF 設定

当該行の状態が発生/復帰した場合に、メールを送信するかどうかを設定することができます。 ON に設定(チェック有)すると、当該行の状態が発生/復帰した場合にメールが送信され、 OFF に設定(チェック無)するとメールは送信されません。初期設定では、「発生」は全て ON、 「復帰」は全て OFF になっています。

ノード ラプラスメがソーラー 太陽光発電所 A棟

② メール送信先の設定

当該行の状態が発生/復帰した場合に、メールの送信先をグループ単位(【Step 4】で設定した グループをプルダウンリストから選択)で設定することができます。初期設定は「全員」です。

③ メールを送信する時間帯の設定

メールを送信する時間帯をプルダウンリストの中から選択して設定することができます。時間帯は 「送信パターン設定」ボタン(⑤)をクリックして表示される画面で任意のパターンを設定することが できます。 初期設定は「[A] 常時送信」です。

④ 履歴画面への表示設定

当該行の状態が発生/復帰した場合に、履歴画面に表示するかどうかを設定することができます。 初期設定では全ての項目が「表示する(チェック有)」になっています。



※ メール通知できる項目はパ ワーコンディショナによっ て異なります。 詳細はパワーコンディショ ナに付属の取扱説明書をご 確認いただくか、直接パワー コンディショナのメーカー へお問い合わせください。

4.「編集を保存」ボタンをクリックして、設定内 容を保存します。

以上でご利用前に必要な設定は完了です。 一括監視画面を表示するには、一括監視画面 URL にアクセスしてください。

| 4011 | 003 | エアコン故障 | 2 | | (金) (全員 | × | IAI 常時送信 | ~ | 7 |
|-------|--------|--------|-----|-----|------------|---|----------|---|---|
| 4012 | 003 | トランス異常 | 2 | | 全員 | ~ | [A] 常時送信 | ~ | 2 |
| rev 1 | 2 Next | | | | | | | | |
| rev 1 | 2 Next | | | | | | | | |
| rev 1 | 2 Next | | | | | | | | |
| rev 1 | 2 Next | | 161 | を保存 | | | | | |

Step 6 一括監視画面の見方



著作権について

本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。 株式会社 ラプラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、 著作権法上、禁止されております。

お問い合わせ先

株式会社 ラプラス・システム

お電話でのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

お問い合わせはコールセンターまで

弊社 HP からのお問い合わせ

http://www.lapsys.co.jp/

「お問い合わせ」フォームをご利用ください

※お問合せの際は、ご利用のシステム名『ソーラーリンクアーク』と別紙:「Solar Link ARCH ログイン情報」 に記載の『出荷時の画面名称』をオペレーターにお伝えください。

・Microsoft, Windows, Internet Explorer は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

- ・その他、本説明書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
- ・本説明書中では TM、R マークは明記していません。
- 本説明書の内容を無断で転載することを禁じます。
- ・本説明書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

Laplace System

株式会社 ラプラス・システム 〒 612-8083 京都市伏見区京町 1-245 TEL:075-634-8073 / FAX:075-644-4832

2017.03.17