2016.2.22

# Solar Link

### [バージョンアップに伴う追加機能について]



### Solar Link ARCH の新機能(一括監視画面内の変更)





### Solar Link ARCH の新機能(設定メニュー内の変更)





### メール通知仕様の変更

1通のメールに複数項目がまとめて記載されるので、短時間に多数の故障 などが発生した際の通知遅延が軽減されます。 また、発生時だけでなく復帰時もメール送信できるようになりました。



### 登録可能なアドレス数の増加とグループ設定機能

登録可能なメールアドレスが 10 件から 20 件になりました。 また、登録したメールアドレスをグループ設定でき、 項目ごとに通知先メールグループを選択することができます。



### 更新停止検出後の表示や通知までの時間設定

更新停止の検出から一括監視画面への表示までの時間と、 履歴・メール送信までの時間をお客様で設定できるようになりました。

### 計算式設定

### 計算式設定

演算を行うための計算式を計測チャンネルや数値で設定し、 その計算結果をフレックスエリアに表示できます。

### メール通知仕様の変更



メール通知の仕様が変更されました。

- ・ 計測機器 (ノード) ごとに発生 / 復帰した内容を 5 分間隔で 1 通にまとめて送信するようになりました。
- 30 分以内に同じ履歴が同じ PCS で発生 / 復帰した場合も通知されるようになりました。 (PCS の機種によっては、復帰の通知が行えないものがあります)

メールサンプル





### 「メール通知」が「発生」と「復帰」となり、復帰時のメール通知選択も行えます。また、「送信グループ」も追加されました。

異常詳細コード	PCS型式コード	内容		発生	復帰	送信グループ		送信バターン		
2001	003	交流過	國電圧		✓	✓	全貝	~	[A] 常時送信	~
2002	003	交流不	交流不足電圧			✓	全員	~	[A] 常時送信	~
<ul> <li>メール通知項</li> <li>メール通知項</li> <li>ノード</li> <li>2001</li> <li>003</li> <li>2002</li> <li>003</li> <li>2003</li> <li>003</li> <li>2004</li> <li>003</li> <li>2005</li> <li>003</li> <li>2006</li> <li>003</li> <li>2007</li> <li>003</li> <li>2006</li> <li>003</li> <li>2007</li> <li>003</li> <li>2006</li> <li>003</li> <li>2007</li> <li>003</li> <li>2008</li> <li>003</li> <li>3001</li> <li>003</li> <li>3002</li> <li>003</li> <li>3003</li> <li>003</li> <li>3004</li> <li>003</li> <li>3005</li> <li>003</li> <li>3006</li> <li>003</li> <li>3007</li> <li>003</li> <li>3010</li> <li>003</li> <li>3010</li> <li>003</li> <li>3011</li> <li>003</li> <li>3012</li> <li>003</li> <li>4</li> </ul>	<ul> <li>              日設定</li></ul>		復帰         チェックを入れる         メール通知されます         メール通知されます         チェックを入れる         ダーン         全県の履歴を出す         チェックを入れる         ダーン         全県の         ダーン         全県         ダー         ジー         全県         ダー         全県         ダー         全県         ダー         ジー         全県	と該当項目が復帰し す。 さない型式の PCS - てもメール通知は行 (A 常時送信 ~ (A 常時送信 ~) (A 常時送信 ~ (A 常時送信 ~) (A 常時送信 ~)	った際に では うわれま	・ すせん。	送信 メー メー	「グループ ルグループ設定画面で設定 ル通知するグループを選び が通知するグループを選び ので な項目の「復帰」は選び 必要に応じて「復帰」	レーマン・ 定したグループから 沢します。 <b>時の「復帰」の状態</b> 訳されておりません。 にチェックを入れてく	 送 ださい。



### メールアドレスが 20 件まで登録できるようになりました。

メール送信先設定へ戻る			Solar Link	[[]]] []] []] []] []] []] []] []] []] [
🔀 メールアドレス設定				
		3		
1 aaaaa@xxxxx.co.jp	テスト送信	11		テスト送信
2 bbbbb@xxxxx.co.jp	テスト送信	12		テスト送信
3 ccccc@xxxxx.co.jp	テスト送信	13		テスト送信
4 ddddd@xxxxx.co.jp	テスト送信	14		テス・送信
5 еееее@ууууу.со.jp	テスト送信	15		テスト送信
6 [ffff@yyyyy.co.jp	テスト送信	16		テス・送信
7 ggggg@yyyyy.co.jp	テスト送信	17		テス・送信
8 hhhhh@zzzzz.co.jp	テスト送信	18		テル送信
9	テスト送信	19		テスト送信
10	テスト送信	20		テスト送信
	編集	を保存		

## メールグループ設定機能により、ノード別設定をしていたメールアドレスの置き換えについてノード別にメールアドレスを設定していた場合、バージョンアップにて自動的にメール送信グループに置き換えられます。・ ノードの数だけメール送信グループを作成します。・ 作成したメール送信グループに、ノード内の全項目を自動的に設定します。例)バージョンアップ前の設定全ノード:aaa@aaa.comノード1のみ:bbb@bbb.co.jpAmilGroup2:aaa@aaa.com, ccc@ccc.ne.jp

ード1のみ:	bbb@bbb.co.jp	$\rightarrow$	MailGroup2:	aaa@aaa.com, ccc@ccc.ne.jp
ード2のみ:	ccc@ccc.ne.jp		※グループ名は	"MailGroup ノード番号 " となります。



### 登録メールアドレス一覧から選択してメールグループを作成すれば、「メール通知項目設定」でグループ単位の通知先選択ができます。

メール送信先設定へ戻る	プ設定		CH U777
グルーブー覧 全員	<b>2 設定</b> <b>選択メールアドレス 一覧</b> aaaaa@xxxxx.co.jp bbbbb@xxxxx.co.jp ccccc@xxxxx.co.jp ddddd@xxxxx.co.jp eeeee@yyyyy.co.jp ffff@yyyyy.co.jp ffff@gyggg@yyyyy.co.jp hhhhh@zzzzz.co.jp		メールアドレス 一覧 グループ名にお使いいただける文字 最大 10 文字(全角半角問わず)、空白のみ、半角カタ カナ、機種に依存する文字は使用できません。
新規作成 編集 削除         新規作成 第規作成ボタン         グループ名を入力するダイアログが表示されます。         グループ名を入力して保存ボタンをクリックする         ど新しくグループが作成されます。         「全員」に加えて最大 10 グループまで作成可能。	編集 編集ボタン 選択したグループのグループ名を ログが表示されます。 グループ名を入力して保存ボタン とグループ名が変更されます。	:編集するダイア ・ ・ をクリックする	削除       削除ボタン         選択したグループを削除するかどうかのダイアログが表示されます。         (で) ************************************