

### 遠隔監視システム&サービス エル・アイ



### 監視画面



出力制御ユニット遠隔監視



# 出力制御機能について・・・1 制御状況の確認・・・2 スケジュールの確認・・・11 出力制御に関連するエラー・・・13 Q&A・・・15

https://www.lapsys.co.jp

# 目次

1	出力制御機能について	1
2.	制御状況の確認	2
3	スケジュールの確認	11
4	出力制御に関連するエラー	13
5	Q & A	15

本書は2024年8月現在、出力制御を実施する電力会社管轄内<sup>\*</sup>での出力制御仕様に基づき作成されていますが、 運用内容は電力会社の方針により異なったり、予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 \*本書の対象となる電力会社:九州電力・四国電力・沖縄電力・中国電力・東北電力・北海道電力・北陸電力・東京電力・中部電力・関西電力

# 1 出力制御機能について

L・eye 監視画面(以下 "L・eye")は Solar Link ZERO(以下 "ZERO")からアップロードされる計測値および 各種出力制御状況を取得し、表示します。各画面ではパワーコンディショナ(以下 "PCS")の現在の制御率や、 予定制御スケジュールの確認、また、出力制御データの履歴のダウンロードを行うことが可能です。

※出力制御機能は遠隔監視システム&サービス L・eye(エル・アイ)のご利用が必須です。

本書では太陽光向けの対応画面に 太陽光、小形風力向けの対応画面に 風力 のアイコンを 記載しています (共通の画面には両アイコンを表示し、画面例として太陽光向け画面を使用しています)。



動作環境(閲覧パソコン) ※他環境下での閲覧につきまして、動作保証は行っておりません。

項目	条件						
対応 OS	Windows 11						
対応 Web ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox いずれも最新版 ※ 上記以外のブラウザではグラフ画面が正しく表示されない場合があります。						
画面解像度 1280 x 1024 pixel以上を推奨 1024 x 768 pixelでも使用可)。							



### −括監視画面

### <太陽光向けの画面\_全量買取・余剰買取共通>

制御対象の PCS が1台以上ある場合、全ての PCS 情報に「①制御率」、「②定格比率」が追加されます。

🛷 一括監視						\$	
ラプラス メガソーラー 太	陽光発電所				更新日時 201	8/02/28 09:37	
9 現在の合計発電電力			1095.	🕽 kW	日射強度	サイト状況	
ケ本日の合計発電電力量			1020	2 kWh	0.98 kW/m2 外気温度		
<b>乡</b> 積算発電電力量			206848	3 kWh	<b>25.0</b> c	異常	
各種機能	-	グラフ	トデータ	表示	▶データダウ	マード	
	► I	尼錄一覧	▶ システムN	客履歴	▶出力制御ス	ケジュール	
発電診断					▶日射	ið Bí	
PCS情報			► PCS状》	2 <b>- X</b>	► PCS故		
► PCS1	► PCS2		► PCS3		▶PCS4		
f 現在の発電電力 303	.0 kw ダ 現在の発電電力	303.0 kw	夕 現在の発電電力	- kW	🖌 現在の発電電力	273.1 kw	
1 新御事 100.0 %	t≭ 50.0 % 100.0 %	<ul> <li>☆ 走格比率</li> <li>60.0 %</li> </ul>	() 新御车 %	)定格比率 96	a 	°	
7∠ PCSttlR	E常 /_ PCS状況	異常	7∕_ PCStKR	更新停止	Z PCS₩R	Mill G	
		診断不可		診斷不可		建新不可	
	監視画面例(PCS	1~3 が制御対象	き、PCS4 が非制	J御対象 (灰 <sup>-</sup>	色表示)の場 <sup>.</sup>		
① 制御率(%)	表示内容は P.17	参照					
	100.0 %	数値が表示	制御率が正	しく取得さ	れ、表示され	いてます。	
	%	ハイフン表示	PCS 状況が 制御率を正	「更新停止 しく取得で	、無通信、 きていない状	異常、停止」 <i>0</i> 態です。	っため
② 定格比率(%)	表示内容は P.17	参照					

0.0 🐜 数值	が表示定格と	比率が算出され、	表示されています。	
----------	--------	----------	-----------	--

※ PCS が出力制御対象外の場合、制御率欄と定格比率欄が灰色に表示されます。

6

※制御対象 PCS の日射診断は制御中(制御率 0.0~99.9%)「診断不可」となります。制御率 100%の 場合は制御中と扱われず、通常どおり日射診断を行います。

※ PCS や故障の種類により「異常」 状態でもハイフン表示でなく数値が表示される場合があります。
 ※ パネル容量が PCS 容量より少ない場合、制御率はスケジュール上の予定制御率より小さく表示されます。
 ※ スケジュール制御を接点出力で行う場合、「制御率」 「定格比率」 は表示されません。



<太陽光向けの画面\_余剰買取のみ> 受変電設備エリアに以下の項目が表示されます。

### ≪表示される項目≫

- ① 合計消費電力 (kW)
- ②合計買電電力(kW)
- ③合計売電電力(kW)
- ④合計発電電力(kW)
- ⑤出力指令値(%)

🛷 一括監視					٥	
ラプラス メガソーラー 太陽	光発電所			更新日時 201	8/02/28 09:37	
<ul> <li>         ・現在の合計発電電力         ・本日の合計発電電力量         ・ 損算発電電力量          </li> </ul>		10	9 <b>5.0</b> kw	• 日射強度	サイト状況	
		10	202 kwh	0.98 kW/m2		
		2068	<b>25.0</b> c	異常		
各種機能		・グラフ <b>▶ データ表示</b>		<i>▶〒−タダ</i> ウンロード		
		○ ● システム障害 履歴		▶出力制御スケジュール		
T						
合計消費電力(KW) 合計買電電力(KW)		合計売電電力(kW)	合計発電電力(kW	り 出力	指令値(%)	
146.0	0.0	.54.0	200.0		100.0	



### <小形風力向けの画面>

小形風力向けの一括監視画面では PCS 情報に「制御率」「定格比率」が表示されません。

*       更新日時 2018/04/23 19:00            ・       # 現在の合計発電電力量        26.0 kw       風戸             ・       本日の合計発電電力量        350 kwh        風戸        原東             ・          ・          ・       第二       ●       ●            ・          ・          ・          ・       ●       ●            ・          ・          ・          ・       ●	一括監視			¢
第在の合計発電電力量               26.0 kw               風向             ①	0			更新日時 2018/04/23 19:00
	9 現在の合計発電電力		26.0 kw	
	ケ本日の合計発電電力量		350 kwh	南東         サイト状況           風速         正常
・          ・         ・         ・	<b>乡</b> 積算発電電力量		515 kwh	12.7 m/s
・     システム障害 履歴     ・     グラフ     ・     データダウンロード     ・       ・     出力制御スケジュール     ・     記録一覧     ・       ・     出力制御スケジュール     ・     記録一覧     ・       ・     PCS情報     ・     PCS故障 履歴     ・       ・     PCS1     PCS2     PCS3     PCS4       ・     現在の発電電力     5.1 kw     現在の発電電力     5.2 kw     PCS4       ・     PCS状況     正常     PCSt状況     正常     PCSt状況	。 · · · · · · · · · · · ·			
PCS情報     PCS情報     PCS北沢 一覧      PCS故障 履歴     PCS4     現在の発電電力     5.0 kw     PCS状況     正常     PCSt     正常     和     和     日     和     日     和     日     和     日     四     日     四     日     四     日     四     日     四     日     四	12112100.000 O	システム障害 履歴	<ul> <li>グラフ</li> <li>出力制御スケジュール</li> </ul>	<ul> <li>データダウンロード</li> <li>記録一覧</li> </ul>
PCS情報         PCS状況一覧         PCS故障 履歴         ●           PCS1         PCS2         PCS3         PCS4           現在の発電電力         5.0 kw         現在の発電電力         5.1 kw         現在の発電電力         5.2 kw         現在の発電電力         5.3 kw           PCS状況         正常         PCS状況         正常         PCS状況         正常	0			
PCS1         PCS2         PCS3         PCS4           現在の発電電力         5.0 kw         現在の発電電力         5.1 kw         現在の発電電力         5.2 kw         現在の発電電力         5.3 kw           PCS状况         正常         PCS状况         正常         PCS状况         正常         PCS状况         正常	PCS情報		● PCS状況 一覧	● PCS故障 履歴 ●
現在の発電電力     5.0 kw     現在の発電電力     5.1 kw     現在の発電電力     5.2 kw       PCS状況     正常     PCS状況     正常     PCS状況     正常	PCS1	PCS2	PCS3	PCS4
PCS状况 正常 PCS状况 正常 PCS状况 正常 PCS状况 正常	現在の発電電力 5.0 kw	現在の発電電力 5.	1 kw 現在の発電電力 5	3.2 kw 現在の発電電力 5.3 kw
	PCS状況 正常	PCS状況 正常	PCS状況 正	常 PCS状況 正常

一括監視画面例(「制御率」および「定格比率」の表示欄がない)

### 小形風力向けの表示画面について

小形風力向けと太陽光向けの画面では制御状況の表示内容が一部異なります。また「データ表示画面」は小形風力向けでは非対応です。太陽光と風力の画面の違いは下表のとおりです。

	小形風力	太陽光					
一括監視画面							
PCS 状況/ PCS ストリング状況 <sup>*</sup>	制御率、定格比率の <b>表示なし</b>	制御率、定格比率の <b>表示あり</b>					
PCS 状況一覧画面							
データ表示画面	非対応	対応					
データダウンロード画面(P.8)							
グラフ画面 (P.10)	面 (P.10)						
出力制御スケジュール画面 (P.11)	(小形風力発電の出力制御の仕様上の注意事項あり)						
出力制御スケジュール履歴 (P.12)							

※小形風力向けでは PCS ストリング状況の画面はありません。



### PCS 状況 / PCS ストリング状況一覧

PCS 情報の各 PCS をクリックすると表示される画面です。

制御対象の PCS が1台以上ある場合、全ての PCS の情報欄に「①制御率」、「②定格比率」が追加されます。 ※小形風力向けでは PCS ストリング状況の画面はありません。

	一括監視トップ			一括監視トッフ	P						eye
	🛷 PCS状況	2		🍫 PCS・ス	、トリン	グ状況					
			ſ								
	PCS1			PCS1		1B1-1	①温度	_		27 (	<b>a e 4</b> 5
	直流電圧(V)	383.2		直流電圧(V)	383.2	551-1				3/1	
	交流重圧(V)	211.5		 交流電圧(V)	211.5	ストリング	No	1	2	3	4
	直流電流(A)			直流電流(A)	-	電流(A)		5.1	5.1	5.2	5.1
	交流電流(A)	913.1		交流電流(A)	913.1	JB1-2	[] 温度			38.	1 °C 🗲
	 直流電力(kW)	321.3		直流電力(kW)	321.3	ストリング	No	1	2	3	4
	交流電力(kW)	307.0		交流電力(kW)	307.0	重流(A)		5.2	52	52	51
	本日の発電電力量(kWh)	3340.1		本日の発電電力量(kWh)	3340.1			0.2	0.2	0.2	
	運転状況	正常		運転状況	正常	JB1-3	』温度			38.	● ℃ <i>{</i> f
1	制御率(%)	100.0	(1)	制御率(%)	100.0	ストリング	No	1	2	3	4
2	定格比率(%)	60.0	(2)	定格比率(%)	60.0	電流(A)		5.1	5.2	5.1	5.1
	日射診断	診断不可		日射診断	診断不可	JB1-4	□温度	_		36	9 °C /
	PCS 状況画面				PCS・ス	トリン・	グ状況	而面	例	001	
		4 17 5									
	<b>生物</b> 液(%)		<u>家け P17</u>	关昭							
U	ערייין ארייארייארייא			27/17							
		100.0	0 数(	植が表示 制御率	が正しく	取得され、	、表示	されて	います。	)	
	PCS 状況が「       ハイフン表示     御率を正しく					新停止、 得できてい	無通信 いない	i、異常 状態で	常、停止 う。	_状態」	のため、制
2	定格比率(%)	表示内	容は P.17	参照							
		60.0	数	直が表示 定格比	率が算出	され、表	示され	っていき	<b></b> ます。		

--- PCS 状況が「更新停止、無通信、異常、停止状態」のため、算 --- ハイフン表示 出元データが取得できず、算出できていない状態です。

※ PCS が出力制御対象外の場合、制御率欄と定格比率欄が灰色に表示され、ハイフン表示となります。 ※ 制御対象 PCS の日射診断は制御中(制御率 0.0~99.9%)「診断不可」となります。制御率 100%の

場合は制御中と扱われず、通常どおり日射診断を行います。

※ PCS や故障の種類により「異常」 状態でもハイフン表示でなく数値が表示される場合があります。

※スケジュール制御を接点出力で行う場合、「制御率」「定格比率」は表示されません。



## PCS 状況一覧画面

▶PCS状況 一覧

ボタンをクリックすると表示される画面です。

制御対象の PCS が1台以上ある場合、全ての PCS の情報欄に「①制御率」、「②定格比率」が追加されます。

PC:	S状況 一题	筧					
						► PCS故	障履歴
PCS1							
直流電圧(V)	交流電圧(V)	直流電流(A)	交流電流(A)	直流電力(kW)	交流電力(kW)	本日の発電電力量(kWh)	運転状況
409.0	426.2	547.1	295.6	224.3	181.9	892.3	正常

### PCS 状況一覧画面例

※項目の詳細は「PCS 状況 / PCS ストリング状況一覧」と同様です。5 ページをご確認ください。 ※ スケジュール制御を接点出力で行う場合、「制御率」「定格比率」は表示されません。

太陽光



※ グラフは一括監視画面のグラフボタンをクリックすると表示される画面でも確認することができます。 詳細は『L・eye 太陽光発電 監視画面取扱説明書《機能編》』をご確認ください。





予定制御率	%	発電所全体、またはノード毎の予定制御率
全体定格比率	%	全出力制御対象 PCS を対象に下記の式で 30 分間毎に得られた率 = <u>交流電力量合計</u> x100 定格容量合計
全体発電電力量	kWh	全出力制御対象 PCS の 30 分間の交流電力量合計
PCS 定格比率	%	個々の出力制御対象 PCS を対象に下記の式で 30 分間毎に得られた率 = <u>交流電力量合計</u> x100 定格容量合計
PCS 発電電力量	kWh	個々の出力制御対象 PCS の 30 分間の交流電力量

※ 全体定格比率および PCS 定格比率は、ZERO 内部と L・eye 上それぞれで算出されるため、両者の表示値およびダウンロードしたデータの値に誤差が生じる場合があります。

※ 全体定格比率と全体発電電力量は出力制御対象 PCS のみの値または合算値が表示されます。

※制御対象 PCS が無いノードを選択した場合、データが無い CSV がダウンロードされます。

※小形風力発電では、予定制御率 100% 以外の場合、現地では 0% 制御となりますが、トラックレコードにはスケジュール 通りの予定制御率が表示されます。



### <太陽光(余剰買取)のみ>

項目に PCS 毎の「PCSx 出力指令値 (kW) (※ 1)」が追加されます。 また、末尾に一括監視画面に表示される項目と「全 PCS 出力指令値 (kW) (※ 2)」が追加されます。

データ単位「1分」の CSV 例

Date	PCS1 直流電圧 (V)	• • •	PCS1 制御率 (%)	PCS1 出力指令値 (kW)	•••
2023/10/1 9:11					

•••	合計消費電力	合計買電電力	合計売電電力	合計発電電力	出力指令値	全 PCS 出力指令値
	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(%)	(kW)

※1 x は PCS の番号です。PCSx 出力指令値(kW)は、PCS 定格容量(kW) × PCSx 制御率(%)で算出されます。
 ※2 全 PCS 出力指令値(kW)は、全 PCS の PCSx 出力指令値(kW)の合計値です。

※ PCS の構成などにより、(※ 1) と(※ 2) の項目がない場合があります。



### グラフ画面

ボタンをクリックすると表示される画面です。

グラフ種類の切り替えは画面左上にあるプルダウンリストで行います。

いずれのグラフも表示単位は「日グラフ(30分値)」のみです。

### ◆出力制御グラフ

▶グラフ

太陽光 (全量買取)・小型風力の場合に選択できます。 直流電力量、交流電力量、予定制御率を表示します。



※小形風力発電では、予定制御率 100% 以外の場合、 現地では 0% 制御となりますが、グラフではスケジュール 通りに予定制御率が表示されます。

### 詳細設定での設定項目

設定項目	余剰買取制御グラフ
計測項目	合計売電電力 / 合計発電電力 / 合計買電電力 / 合計消費電力 / 出力指令値 / 予定制御率
Y 軸設定	自動設定/ 手動設定

※出力制御グラフには詳細設定項目はありません。

### ◆余剰買取制御グラフ

太陽光(余剰買取)の場合に選択できます。 各電力量と出力指令値、予定制御率を表示します。



# 3 スケジュールの確認



### 出力制御スケジュール ボタンをクリックすると表示される画面です。 一括監視画面の ▶出力制御スケジュール カレンダー上に当該日に設定されているスケジュールの種類と予定制御率が表示されます。 −括監視トップ の お知らせ Leeye : 💎 出力制御スケジュール ▶スケジュール 履歴 3 発電所全体 **4** 2017 V / 1 V 表示 (5) 今月 2 スケジュール更新日時 2017/01/12 11:11:11 6 前月へ 今月へ ▶(6) Wed 更新 2 更新 3 更新 4 更新 5 更新 6 更新 更新 100 100 100 100 100 100 100 1 更新 8 9 10 更新 12 更新 13 更新 14 更新 更新 更新 100 100 100 TUU, 100 16 更新 17 更新 15 更新 20 固定 21 固定 18 更新 19 更新 100 100 100

1月のスケジュール	の表示例
-----------	------

25 固定

1

0

固定

26 固定

円内の数値=当該日中で最も低い予定制御率

固定

27 固定

固定

28 固定

固定

1

① カレンダー表示	当該日	中の予定	制御率の最低値を含むスケジュー	カレンダ 当該日の
スケジュールの種類	ルの種	類が表示	そされます**(更新または固定)。	示されま
	予定制 予定制	御率は <b>当</b>  御率を示	<b>該日中の最低値</b> が表示されます。 す円の色は数値により変化します。	<b>2017/0</b>
10 更新	100	緑色:	当該日中の予定制御率が 常に100%となっている場合。	00:3 01:0 01:3
	80	黄色:	当該日中の予定制御率の最低値が 1~99%となっている場合。	02:0 02:3 03:0 03:3
予定制御率(%)	0	赤色:	当該日中の予定制御率の最低値が 0%となっている場合。	04:0 04:3 05:0

※予定制御率の最低値が同じである固定スケジュールと更新スケジュールが設定されている 場合は、より遅い時刻に設定されている方のスケジュールの種類が表示されます。

※スケジュールが無い日はカレンダー内に何も表示されません。

22 固定

29 固定

予定制御座

23 固定

30 固定

24 固定

31 固定

0% 🛑 1~99% 🔵 100%

0

※小形風力発電では、予定制御率 100% 以外の場合、現地では 0% 制御がされていますが、 カレンダー表示ではスケジュール通りの予定制御率が表示されます。 カレンダー表示をクリックすると 当該日の詳細スケジュールが表 示されます(最短で 30 分単位)。

2017/01/11 Wed	1	×
00:00 - 00:29	50%	
00:30 - 00:59	40%	
01:00 - 01:29	30%	
01:30 - 01:59	50%	
02:00 - 02:29	40%	
02:30 - 02:59	30%	
03:00 - 03:29	50%	
03:30 - 03:59	40%	
04:00 - 04:29	30%	
04:30 - 04:59	50%	
05:00 - 05:29	40%	
05:30 - 05:59	20%	
06:00 - 06:29	50%	$\sim$
06:30 - 06:59	40%	

詳細スケジュール例



2	スケジュール更新日時	取得したスケジュールデータに含まれる " 作成日時 " が表示されます。 複数のスケジュールが存在する場合は最新のものが選択されます。
3	表示対象	スケジュールの表示対象として「発電所全体」が選択されます。
4	表示年月選択	任意の年月を選択して <mark>まま</mark> ボタンをクリックすると、該当年月の スケジュールが表示されます。
5	今月	今月のスケジュールが表示されます。
6	◀ 前月へ 今月へ ▶	表示する月を変更します。

### 出力制御スケジュール履歴

出力制御スケジュール画面の ► スケジュール 履歴 ボタンをクリックすると表示される画面です。 出力制御スケジュールに関連するエラーの発生または復帰の履歴が、表示起点日から最大 10,000 件まで 表示されます。エラーの発生 / 復帰の履歴を表示する・しないを選択することもできます。

<sup>※</sup>出力制御スケジュール履歴に表示されるエラーは一括監視画面のサイト状況には反映されません。 ※表示起点日は当日が表示されます(表示起点日は変更可能です)。



出力制御スケジュール履歴に表示されるエラー項目は、13ページの出力制御に関連するエラーをご参照ください。

# 4 出力制御に関連するエラー

### 出力制御に関連するエラー項目と内容

### 出力制御に関連して発生するエラーは以下の通りです(一部のエラーは古いバージョンのみで発生します)。

コード	表示項目	エラー内容
9001	更新スケジュール通信エラー	ネットワークが不安定であったり、ZERO または電力サーバの 不調により、更新スケジュールの取得に失敗しています。
9002	更新スケジュールレスポンスエラー ※ 1	ネットワークが不安定であったり、ZERO または電力サーバの 不調により、ZERO と電力サーバ間の通信が失敗しています。
9003	更新スケジュール アプリケーションエラー ※ 1	ZERO の設定が誤っていたり、電力サーバに配信スケジュールが存 在しない可能性があります。
9004	更新スケジュールデータエラー	電力サーバより配信された更新スケジュールデータが破損してい る可能性があります。
9005	更新スケジュール有効期限切れ	使用可能な更新スケジュールデータが ZERO 内に無い状態です。
9011	固定スケジュール通信エラー	ネットワークが不安定であったり、ZERO または電力サーバの 不調により、固定スケジュールの取得に失敗しています。
9012	固定スケジュールレスポンスエラー ※ 1	ネットワークが不安定であったり、ZERO または電力サーバの 不調により、ZERO と電力サーバ間の通信が失敗しています。
9013	固定スケジュール アプリケーションエラー ※ 1	ZERO の設定が誤っていたり、電力サーバに配信スケジュールが存 在しない可能性があります。
9014	固定スケジュールデータエラー	電力サーバより配信された固定スケジュールデータが破損してい る可能性があります。
9015	固定スケジュール有効期限切れ	使用可能な固定スケジュールデータが ZERO 内に無い状態です
9021	時刻同期失敗 ※ 2	ネットワークの切断や電力 NTP サーバの異常により時刻同期に 失敗しています。
9022	RTC 時刻エラー	機器の故障等により内部時計の日時が不正と判断された状態です。

※1 最新のバージョンでは発生しません。

※2 初期設定では「時刻同期失敗」が発生した場合のメール通知は "OFF" に設定されています。 (その他の表示項目のメール通知は初期設定で "ON")。

### スケジュール取得に関連したエラーの発生時の状況確認について

電力会社の電力サーバからスケジュールを取得する過程(参考図: P.14 参照) で、ネットワーク状況等に より、一時的なエラーが発生する場合があります。

### ①電力サーバとの通信に失敗している場合に発生するエラー

### 「スケジュールレスポンスエラー」

復帰している場合はリトライで通信が成功しているため問題ありません。 復帰しない場合は状況の確認が必要です(本エラーは最新のバージョンでは発生しません)。

※通信が失敗した原因によっては「スケジュール通信エラー」が発生します。

### ②スケジュール取得に失敗している場合に発生するエラー

「スケジュールアプリケーションエラー」「スケジュールデータエラー」 復帰している場合はリトライでスケジュールが取得されているため問題ありません。復帰しない場合は 状況の確認が必要です(スケジュールアプリケーションエラーは最新のバージョンでは発生しません)。 ③利用可能なスケジュールが無くなった場合に発生するエラー

「スケジュール有効期限切れ」

現在のスケジュールの保持期間を経過しても次に利用可能なスケジュールが無い場合に発生します。復帰している場合はその後スケジュールを取得しているため問題ありません。長期間復帰しない場合は状況の確認が必要です。



「更新停止検出」については P.16 の「更新停止検出が発生」をご参照ください。

# 5 Q & A

### 出力制御一般

●何らかの理由で更新スケジュールの取得に失敗した場合、PCS はどのような挙動となるか。

ZERO内に、過去に取得した期限が有効な更新スケジュールが残っている場合、本体内に残っている更新スケジュールの制御率に従って PCS に制御指令を行います。

有効な更新スケジュールが無い場合、固定スケジュールが取得されていれば、固定スケジュールに 従った制御を行います。更新スケジュールも固定スケジュールも有効なものが無い場合、スケジュールが 無くなってから、5 分間経過すると PCS が自動的に停止します。

※ 更新スケジュールの取得に失敗し、ZERO 内に残ったスケジュールで制御が行われた場合、最新の更新スケジュールに 含まれる制御率と乖離が生じる場合があります。

### ●更新スケジュールから固定スケジュールにはいつ切り替わるか。

取得済みの更新スケジュールがある間は更新スケジュールに従って制御が実施されます。その後、利用 可能な更新スケジュールが無くなった時点で固定スケジュールに切り替わり、固定スケジュールに従って 制御が実施されます。なお、切り替わった時間帯の固定スケジュールが 100% 未満の場合は、発電が 抑制されたり、PCS が停止する場合があります。利用可能な固定スケジュールも無くなった場合、電力 会社が定める仕様に従って、PCS が停止します。

●出力制御スケジュールのカレンダーに表示される「更新」「固定」は何を基準に表示しているか。

当該日で最も低い制御率が含まれるスケジュールの種類が表示されます。それぞれのスケジュールで 同じ制御率を取得していた場合には、当該日に適用されているスケジュールの中で最も遅い時刻に 適用される種類が表示されます。



例) 更新スケジュール・固定スケジュールともに 100%だった場合

詳細スケジュール

:	2017/01/09 Mon	I	×
	00:00 - 05:29	100%	
	05:30 - 18:29	100%	
	18:30 - 23:59	100%	

カレンダーをクリックすると、当該日の詳細 スケジュールが表示されます。その一番遅い 時間帯の種類(上図では 18:30 ~23:59) が表示されます。

### ●更新スケジュールを取得してもカレンダーの表示が固定のままになる。

更新、固定スケジュールが一日中同じ制御率である場合、カレンダー表示が「固定」のままとなること があります。更新スケジュールは早い時間帯から順に取得されますが、その制御率がその日の最も遅い 時間帯に適用されている固定スケジュールの制御率と同じまたはそれ以下の場合は、最も遅い時間帯 に適用されているスケジュールが表示されるためです。

## 一括監視画面(L・eye)

- ●「制御率(%)」、「定格比率(%)」が「--」と表示されている。 (一括監視画面、PCS 状況 /PCS ストリング状況一覧、PCS 状況一覧画面)
- ⇒表示部分の背景が " 黒色 " で表示されている。

対象の PCS が更新停止、無通信、異常、停止のいずれかのステータスとなっているため、 正しく制御率が取得できていない可能性があります。ネットワーク周りや、PCS との通信が正しく 行われているか、また PCS が異常や停止の信号を出力していないか確認してください。

⇒表示部分の背景が "赤色 "で表示されている。

監視画面上で PCS のステータスが正常と表示されているにも関わらず、 何らかの理由(異常や停止に該当しない PCS の不具合など)で、正しく制御率が 取得できていない状態です。

原因の切り分けが必要な状況のため、ラプラス・システムまでご連絡ください。



●出力制御対象ではない PCS に「制御率(%)」「定格比率(%)」が表示されている。 (一括監視画面、PCS 状況 /PCS ストリング状況一覧、PCS 状況一覧画面)

同一のサイト内に出力制御対象の PCS が 1 台以上ある場合、非対象の PCS であっても、 制御率と定格比率の枠が表示されます。数値は入らず、灰色に表示されます。

●「制御率(%)」、「定格比率(%)」が表示されない。 (一括監視画面、PCS 状況 /PCS ストリング状況一覧、PCS 状況一覧画面)

スケジュール制御を接点出力で行う場合「制御率(%)」、「定格比率(%)」は表示されません。

### ●出力制御スケジュールが 0%ではないにも関わらず、発電が停止している

小形風力発電の出力制御の仕様上、制御率が100%以外の場合は0%で制御を行います。出力制御スケジュールとグラフ画面ではスケジュール通りの予定制御率を表示します。

### その他

### ● PCS の増設等により構成が変わる場合の対応方法は?

管轄の電力会社にお問い合わせいただき、手続きを行っていただいた上で、構成変更の旨をラプラス・ システムまでご連絡ください。追加で必要な情報など、今後の流れについてご案内させて頂きます。

### ●更新停止検出が発生

ZERO が故障していたり、ネットワークが不安定であることなどが原因で、ZERO がアップロードする計測 データをサーバが受信できなかった場合に発生します。

復帰していればアップロードが再開されているため問題ありませんが、更新停止が続く場合は状況の確認が必要です。ZERO の故障でなければ PCS は稼働しており、計測も可能です。この間に更新スケジュールが無くなった場合は、固定スケジュールに切り替わって運用されます。

# 【資料】 出力制御機能の仕様

### 語句の定義

本書で扱う語句について、下記のように定義しています。

全量買取:	発電した電力をすべて電力会社などに買い取ってもらうこと。
余剰買取:	発電した電力を自家消費し、余りを電力会社などに買い取ってもらうこと。
予定制御率(%):	30 分単位で指示される発電所全体の契約容量に対する発電の上限となる率。 インターネットを介し、電力会社の電力サーバから取得。
制御率(%):	PCS 毎の契約容量に対する発電の上限となる率。 PCS から返された値 (機種により実際の値と誤差がある場合があります)、 または ZERO が PCS に指令した値。
定格比率(%):	PCS 毎の定格容量(kW)に対する発電電力量(kWh)の割合を一定期間で算出したもの。 ZERO とL・eye それぞれが「交流電力量合計÷定格容量合計×100」で算出。 ※ ZERO とL・eye それぞれで算出されるため、両者の表示値およびダウンロードしたデータの値に 誤差が生じる場合があります。

### スケジュールの取得と適用

ZERO は電力会社の電力サーバから"予定制御率"の情報を含む出力制御スケジュール (更新スケジュール、固定スケジュール)を定期的に取得し、保存します。

- ・更新スケジュール:1日に数回程度取得される短期的なスケジュール情報です。 ※通常はこの更新スケジュールを採用して出力制御を実施します。
- ・固定スケジュール: <u>年間のスケジュール情報</u>です。 ※更新スケジュールの代替として採用する場合があります(以下を参照)。

### スケジュールの適用と優先順序

- ・更新と固定のスケジュールが両方存在する場合
   "更新"スケジュールが優先されます。
   固定スケジュールによって長期間の予定制御率が適用されていても、
   更新スケジュールに直近の予定制御率が含まれている場合は、
   更新スケジュールの予定制御率が上書きされます(右例)。
- ・同種のスケジュールが存在する場合、 データ作成日時が新しい方が優先されます。 ※作成日時はスケジュールデータ内に記載。



### スケジュールのアップロード

ZERO は、取得した出力制御スケジュールを L・eye のデータサーバにアップロードします。 L・eye に取り込まれたスケジュールデータは1年間保持されます。

### 時刻同期

出力制御を実施中は ZERO の本体日時は電力会社の電力サーバと1日1回同期されます。

### PCS への制御指令

ZERO は予定制御率および換算係数などから制御率を算出し、各 PCS への電文に反映して制御指令を送信します。

※ 換算係数は ZERO に設定された PCS 定格容量・パネル容量・契約容量から算出します。 ※ 余剰買取制御を行う場合は、自家消費分も制御率に考慮されます。

また、スロープ制御を行う場合、ZERO に設定された出力変化時間から算出した変化速度に従って、電文 に反映する制御率を徐々に変化させて送信します。

※ PCS の機種により PCS 本体がスロープ制御を行う場合、ZERO からの制御指令にスロープ制御は反映されません。

[制御率] 20% 予定制御率

制御率の推移

### スロープ制御とは

0分

20%

0%

スケジュールにより予定制御率が切り替わるタイミング で、制御機器(ZERO/PCS)は制御率が一定の速度で 変化するように指令を出します(スロープ制御)。

<u>出力変化時間が 10 分に</u>設定されている場合、10 分間で 制御率が 100%から 0%になる速度でスロープがかかるため、 制御率が 100%から 20%に達するのに 8 分間かかります。

※ スケジュール制御を接点出力で行う場合、予定制御率の達成に必要な台数分の PCS の停止と稼動を指示することで、 制御が行われます。スロープ制御はありません。

※小形風力発電では予定制御率100%以外の場合、0%の制御指令がされます。またスロープ制御はありません。

[時間]

10分

8分

# 改訂履歴

		内容	発行日
初	版		2017.04.12
改	訂	誤記修正 (キャプチャ差替え)	2017.04.28
改	訂	誤記修正 (キャプチャ差替え)	2017.05.24
改	訂	データの保存期間について追記	2017.06.28
改	訂	ARCH の一括監視画面のキャプチャ差し替え、グラフボタンに関する注意書きを追記、データ 表示・データダウンロード・出力制御スケジュール履歴のデータ保存期間を追記	2018.05.09
改	訂	遠隔監視画面のキャプチャを差し替え	2018.07.02
改	訂	ARCH 1.14.3 に対応。Solar Link ARCH の名称変更に伴い、文中の Solar Link ARCH を L・eye 監視画面に変更し、遠隔監視画面のキャプチャを差し替え。出力制御スケジュール履歴のデー タ保存期間を削除。	2018.07.02
改	訂	更新スケジュールの取得間隔を修正、出力制御情報の更新、誤記修正	2018.09.20
改	訂	文言調整、出力制御に関連するエラーの追記、キャプチャ差替え(L・eye 画面)	2018.12.03
改	訂	本体画像の差し替え	2019.02.01
改	訂	本書の対象となる電力会社を追記、推奨ブラウザの変更	2019.08.22
改	訂	誤記修正 (グラフ)、対応 OS を変更、本書の対象となる電力会社を追記	2019.10.07
改	訂	ARCH 1.17.0 に対応。発電診断の名称変更に伴い、文中の発電診断を日射診断に変更し、 キャプチャを差し替え。	2019.12.12
改	訂	ARCH 1.19.0 に対応(系統図画面の記載を削除)。動作環境を見直し。グラフ画面について追記。	2020.07.17
改	訂	風力向け画面について追記。本書の対象となる電力会社を追記。	2020.10.28
改	訂	本書の対象となる電力会社を追記	2021.10.13
改	訂	ZERO 3.5.0、ARCH 1.25.0 に対応 (余剰買取制御) 本書の対象となる電力会社を追記 対応 OS を変更	2023.09.29
改	訂	ZEROイラスト変更	2024.08.30

L・eye 太陽光発電/風力発電

MEMO


# 著作権について

本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。株式会社 ラプラス・ システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止 されております。

# お問い合わせ先

# 株式会社 ラプラス・システム

# お電話でのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

お問い合わせはコールセンターまで

弊社 HP からのお問い合わせ

https://www.lapsys.co.jp/

「お問い合わせ」フォームをご利用ください

・本説明書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

- ・本説明書中ではTM、Rマークは明記していません。
- ・本説明書の内容を無断で転載することを禁じます。
- ・本説明書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。



株式会社 ラプラス・システム 〒 612-8083 京都市伏見区 京町 1-245 TEL:075-634-8073 / FAX:075-644-4832