

# Solar Link ZERO の取り扱いについて



### ⑥ 【表示関係設定】メニューの 【画面切替】をクリックします。

- ⑦【表示パターン】の【任意設定】をクリックします。
- ⑧表示列の画面を選択し、それぞれ切替間隔を設定します。
- ③【OK】をクリックして画面を閉じます。
- ⑩ 【ファイル】メニューの【終了】をクリックし、設定プログラム を終了します。
- ① パソコンから正しい手順で専用USBメモリを抜き、 ZERO本体に挿入してZEROを起動します。
- 記 起動後に計測画面等の表示内容を確認します。



## 3. 計測データの確認 (表示とバックアップ)

### ■ ZERO本体での画面での確認

本体のタクトスイッチを1回押すと今年度の発電量(月毎)の画面に切り替わります。もう一度押す と昨年度の発電量 (月毎)の画面に切り替わります。もう一度押すと計測画面に戻ります。

■ 専用USBメモリの計測データの確認(※Windowsパソコンが必要です) ZERO本体を停止・終了し、ZERO本体から専用USBメモリを抜き、Windowsパソコンに挿入し ます。※7FRO本体を終了する前に専用USBメモリを取り外さないで下さい。

#### 挿入した専用USBメモリ内の【dat】フォルダを開きます。 フォルダ内に下記の種類のデータファイルがあることを確認します。(2014年9月30日の例)

ファイル名	タイプ	データ単位
140930.csv d140930.csv m1409.csv y2014.csv report2014.csv	詳細 日報 月報 年報 年度報	1分毎 1時間毎 1日毎 1ヶ月毎(1月~12月) 1ヶ月毎(4月~翌年3月)

必要なファイルをコピーしてパソコン本体へ保存します。

※専用USB内の「dat」フォルダを切り取ると、「データフォルダが認識できません。」と 表示されZEROの計測が正しく行えません。

※コピーしたデータは「メモ帳」や「Microsoft Excel」から見ることができます。

### 4.ネットワーク機能を利用する(閲覧とダウンロード)



Solar Link ZERO Ver. 3.8