正しくデータを計測・表示するために



● Solar Link ZERO本体の電源や変換器の電源は、メンテナンス操作を行う時以外は切らないでください。データの記録や集計が行えなくなります。 また、計測中はSolar Link ZEROに専用USBメモリが挿入されている事を確認してください。専用USBメモリが挿入されていないとデータは記録されません。

- 専用USBメモリ内のデータバックアップを定期的に取得することを推奨します。
- 定期的な掃除を推奨します。埃などが溜まると機器類が故障する恐れがあります。

停電があった場合、 Solar Link ZERO は日報や月報のデータを記録できません。 計画停電など、事前に停電がわかっている場合は Solar Link ZEROを終了してください。

1. ZERO本体の起動・停止と終了

■ ZEROの起動

専用USBメモリの挿入を確認し、専用ACアダプターで電源を供給すると起動します。 ※ ZEROには電源スイッチがありません。電源の入り切りは、ZERO本体基板保護の為に、 ZERO本体側のACアダプターのプラグでは無く、ACコンセント側の抜き差しをお奨めします。



2. 画面の変更方法(※Windowsパソコンが必要です)

- 表示させたい画面ファイル (写真または画像) を用意します。 データ仕様: JPEG形式・800 x 600 pixel・ファイルサイズ 1MB以下 ファイル名: 半角英数字に限る 拡張子 [.jpg] は小文字
- ① ZERO本体を停止・終了し、ZERO本体から専用USBメモリを抜き、Windowsパソコンに挿 入します。※ZERO本体を終了する前に、専用USBメモリを取り外さないで下さい。
- ② 専用USBメモリ内に画面ファイルをコピーします。
- ③専用USBメモリ内の【conf】または 【conf.exe】プログラムをダブルクリッ クして「設定」を表示します。
- ④【表示関係設定】メニューの 【表示画面】をクリックします。
- ⑤【画面数】で表示させたい枚数(1~5枚)を 選択し、【NO.】で数字を選びます。【参照】から表示させたい画面ファイルを選択し、 【OK】をクリックして表示画面を閉じます。
- ⑥【表示関係設定】メニューの 【画面切替】をクリックします。
- ⑦【表示パターン】の【任意設定】をクリックします。
- ⑧ 表示列の画面を選択し、それぞれ切替間隔を設定します。
- ⑨【OK】をクリックして画面を閉じます。
- (1) 【ファイル】メニューの【終了】をクリックし、設定プログラム を終了します。
- パソコンから正しい手順で専用USBメモリを抜き、 ZERO本体に挿入してZEROを起動します。
- 12 起動後に計測画面等の表示内容を確認します。



 (○計測画面のみ) ○計測画面+換算画面 ○任意設定 			等間隔切替 「等間隔切替 「10 秒		
※以下設 ※等間隔	(定) (チェ 	は、任意設定選択時: ック時は、等間隔時 「表示	:適用され 間が適用。	ます。 されます。 切替問隔(秒)	L
18	S1	計測値表示画面		10	-0
2	S2	換算値表示画面		10	
8	G	本日電力量グラフ		10	
4	S1	計測値表示画面		10	
5	C1	contents_01.jpg		10	
6	S1	計測値表示画面		10	
7	C2	contents_02.jpg		10	
8	S1	計測値表示画面		10	
9	C3	photo_01.jpg		10	
10					
11	1				
12	9)	ОК	Car	ncel	



Solar Link ZERO の取り扱いについて

B面 3.計測データの確認
 4. Webブラウザからのデータ確認



Solar Link ZERO Ver. 3.0.0 - 3.7.5