

遠隔監視システム&サービス エル・アイ



スタートアップガイド

《月額プラン》

ご利用の前に必ずお読みください。

🌄 一括監視			¢
ラプラス メガソーラー 太陽光発言	载P所		更新日時 2018/11/29 11:1
∮ 現在の合計発電電力		1,250.0 kw	現在の天気サイト状況
∮本日の合計発電電力量		1,452 kwh	
∮ 積算発電電力量		75,460,521 kwh	正常
各種機能	▶グラフ	▶データ表示	▶データダウンロード
	▶出力制御スケジュール	▶記録─覧	▶システム磨害 履歴
PCS情報		► PCS状况 一覧	▶ PCS故障 履歴
► PCS1	▶PCS2	▶ PCS3	▶ PCS4
チャーク 第日の第一日本 250.0 kw	ダ 現在の発生地力 250.0 kw	チ 現在の発音を力 250.0 kw	f ##0%**** 250.0 kw
O MARK O TAKE	○ M## ○ 定格比率	○ M## ○ ####	の M## () 定然比率
Column Column			

※ ASP サービスの性質上、予告なくアップデートが行われる場合がございます。予めご了承ください。

株式会社 ラプラス・システム

https://www.lapsys.co.jp

Step1 ログイン

ラプラス ID にログインして、設定メニュー画面を表示します。

◆ログイン方法

- 1. Web ブラウザを立ち上げて、当社ホームページ、もしく は下記 URL から**ラプラス ID ログイン画面**を開きます。
 - ・ラプラス ID ログイン画面 URL: https://laplaceid.energymntr.com/

対応 Web ブラウザ

- Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox
- お申込み時にご連絡頂いた ID (メールアドレス)と パスワードを入力し、ログインをクリックします。

- 3. **サービス一覧**から L・eye 発電所管理の開くをクリック します。
- 4. サイト一覧に表示されている当該発電所名横の設定メニュー をクリックすると、設定メニュー画面が表示されます。

◆ログインできない場合には

ID(メールアドレス)またはパスワードに誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されます。 内容をご確認の上、再度ログインを行って下さい。

パスワードを忘れてしまった場合は、ラプラス ID ログイン画面の「パスワードを忘れた時」から、パスワードの再設定を行ってください。









Step 2 メールアドレスの登録

故障等の発生をお知らせするメールの送信先を登録します。必ず設定してください。

◆メールアドレスの登録方法

1. メール送信先設定メニューボタンをクリックします。



2. メールアドレス設定ボタンをクリックします。



3. メールアドレスを入力(最大60件)します。入力後、 テスト送信ボタンをクリックして、問題なくメール が届くことを確認します。

	メールアドレス	有効	テスト送信		メールアドレス	有効	テスト送信
1 [lapsys1@lapsys.ccs.co.jp		テスト送信	11		2	テスト送信
2 [lapsys2@lapsys.ccpsys.co.jp		テスト送信	12		7	テスト送信
3 [lapsys3@lapsys.crs.co.jp		テスト送信	13		2	テスト送信
1			テスト送信	14		1	テスト送信
5 [テスト送信	15		V	テスト送信
3 [テスト送信	16		Image: A state of the state	テスト送信
7 [テスト送信	17			テスト送信
3			テスト送信	18		2	テスト送信
		2	テスト送信	19		2	テスト送信
0			テスト送信	20		7	テスト送信

4. **編集を保存ボタン**をクリックして、設定内容を保存 します。

【使用可能なメールアドレス】

RFC 準拠のメールアドレスに限り、登録と送信が行えます。テスト送信ボタンをクリックした際に、「不正な メールアドレスです」と表示される場合は、『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』をご確認ください。

Step 3 メールアドレスのグループ化

【Step 2】で登録したメールアドレスをグループ登録します。通知項目ごとに通知先を変更したい場合には、ここで登録したグループ単位で設定を行います。

◆メールアドレスのグループ作成方法

- メール送信先設定へ戻るボタンをクリックして上 位画面に戻ってから、メールグループ設定ボタン をクリックします。
- 2. 新規作成ボタンをクリックして開いた画面で、任 意の**グループ名称**を入力し、**保存ボタン**をクリッ クします。

※初期設定では、【Step 2】で登録した全てのメールアドレス が『全員』というグループ名で登録されています。



R Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 2 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo Ispan 3 (Brays co. jo	
lapoys2@lapoys.co.jp	
Approx20(approx op Approx20(ap	
lapoys4@lapoys.co.jp lapoys5@lapoys.co.jp lapoys6@lapoys.co.jp	
lapsys5@lapsys.co.jp	
lapsys6@lapsys.co.jp	
lapsys7@lapsys.co.jp	
lapsys8@lapsys.co.jp	

 手順 2. で作成したグループがグループ一覧に反映されることを確認して(下図では"グループ A")、 クリックで選択すると、『メールアドレス一覧』に【Step 2】で登録したメールアドレスが全て表示されます。 グループ登録したいメールアドレスをクリックで選択し、「<<」ボタンのクリックで『選択済みメール アドレス一覧』に移動させてグループ登録します。 グループから外したい場合は「>>」ボタンのクリックで行います。



手順 2. で新規作成した "グループ A"を選択中の図

故障項目設定

ノード ラブラスメガソーラー 太陽光発電所 A橋

L-eye

Step 4 故障項目の設定

通知項目毎に、メール送信の ON / OFF やメールの送信先、メールを送信する時間帯などを設定します。 (詳細は『L・eye 監視画面 取扱説明書《設定編》』をご確認ください。)

◆メール通知項目と送信先・送信パターンの設定方法

- 1. **メール送信先設定へ戻るボタン**をクリックして上位画面に戻り、続いて**設定メニューへ戻るボタン**を クリックして設定メニュー画面へ戻ります。
- 故障項目設定ボタンをクリックして、開いた画面の プルダウンリストから、通知項目を設定するノード を選択し、編集ボタンをクリックします。

3. 以下①~④の設定を行います。

- 通知項目毎のメール送信の ON / OFF 設定 当該行の状態が発生/復帰した場合に、メールを送信するかどうかを設定することができます。 ON に設定(チェック有)すると、当該行の状態が発生/復帰した場合にメールが送信され、 OFF に設定(チェック無)するとメールは送信されません。初期設定では、「発生」は ON、 「復帰」は OFF になっています(※1)。
- ②メール送信先の設定 当該行の状態が発生/復帰した場合に、メールの送信先をグループ単位(【Step 4】で設定した グループをプルダウンリストから選択)で設定することができます。初期設定は「全員」です。
- ③メールを送信する時間帯の設定 メールを送信する時間帯をプルダウンリストの中から選択して設定することができます。時間帯は 送信パターン設定ボタン(⑤)をクリックして表示される画面で任意のパターンを設定することが できます。初期設定は「[A]常時送信」です(※1)。
- ④ 履歴画面への表示設定

当該行の状態が発生/復帰した場合の、履歴の表示方法を設定することができます。

メール連動:③の送信パターンで設定した時間帯の履歴が表示されます。

なし
:表示されません。

初期設定は「常時」です(※1)。

(※1) 一部の項目は、記載の初期設定でない場合があります。

		ノード ラプラスメガソー	-ラ- 太陽光	発電所 A	娻 	5)編集		
					メール送信設定			履歴表示設定	
異常詳細 コード	PCS型式 コード	内容	発生 🗹	復帰	送信グループ	送信パターン 🖸	常時 ()	メール連動	なし 〇
3013	005	主回路過電圧 重故障			全員 🗸 🗸 🗸] [A] 常時送信 🗸 🗸] 💿	0	0
			(1		(.2)	(3)		(4)	-

4. **編集を保存ボタン**をクリックして、設定内容を 保存します。

Prev 1 2 Next		
	短生寿母在	
N. 2841. SP		

Step 5 天気情報表示の設定

一括監視画面に天気情報を表示させるかどうかを設定します。初期設定では非表示になっています。

◆一括監視画面に天気情報を表示する方法

- 設定メニューへ戻るボタンをクリックして設定メニュー画面へ戻り、 位置情報設定ボタンをクリックします。
- 2. 発電サイトの位置情報を登録します。
 - ① 画面の左側「サイト一覧」に表示されている発電サイトの中から、天気情報を表示したいサイトをクリックで 選択します。
 - ② 画面右側の「位置検索」欄に当該発電サイトの住所または緯度経度(半角入力・緯度経度の間は「,」半角 カンマで区切る)を入力し、検索ボタンをクリックします。
 - ③ 十字マークが発電サイトの位置に移動したことを確認し、中心にピンをドロップボタンをクリックして、 十字マークの中心にピンを立てます。
 - ④「サイトの所在地」欄に所在地名を入力し(任意)、編集を保存ボタンをクリックします。





9

位置情報設定

ピンをドロップした後の図

 設定メニューへ戻るボタンをクリックして設定メニュー画面へ戻り、 気象情報設定ボタンをクリックします。



- 4. 気象観測地点と一括監視画面に表示する天気情報を設定します。
 ①「位置情報設定」で立てたピンを中心に、半径 20km 以内のエリアとそのエリア内にある気象観測地点が表示されます。
 中心から選択ボタンをクリックすると、位置情報設定で立てたピンから一番近い地点のピン◇が青色◇に変化し、観測地点として設定されます(山間部など地形によっては、この設定が最適な地点とは限りませんので必要に応じ変更してください)。
 任意のピンを直接クリックして設定することも可能です。
 ※設定を解除したい場合は、青色のピンをクリックします。
 - ② 画面下部の「表示設定」で、一括監視画面に表示したい天気 情報を選択します。
 - ③編集を保存ボタンをクリックして設定内容を保存します。



Step 6 発電設備情報の設定

発電設備の情報(PCS 定格容量、パネル定格容量、パネル総面積、蓄電池定格容量(※ 1))を設定します。 設定しておくと、発電診断(※ 2)などの運用開始がスムーズに行えます。

- (※1) 蓄電池を計測している場合のみ表示されます。
- (※ 2)発電診断は、太陽光発電で各診断の必要条件を満たした案件でご利用いただけます。
 発電診断の詳細は『L・eye 監視画面 太陽光発電 取扱説明書 別冊《発電診断》』をご確認ください。
 https://www.lapsys.co.jp/support/Leye/index.html よりダウンロード可能です。

◆発電設備情報の設定方法

- 設定メニューへ戻るボタンをクリックして設定メニュー画面へ戻り、発電設備情報ボタンをクリックします。
- 開いた画面のプルダウンリストから、発電設備情報 を設定するサイトを選択し、編集ボタンをクリッ クします。



400 kW

400 kW

50 kW

0 kWh

~ 個別に設定

編集

編集

編集

PCS定格容量合計

パネル定格容量合計

蓄電池定格容量合計

一括設定

PCS1

PCS2

PCS3

PCS4

PCS5

PCS6

20

论雷马備情報

- 3. 以下①~④の設定を行います。
 - PCS 定格容量の設定
 編集ボタンをクリックします。
 全 PCS の容量が同じ場合は、一括設定欄に入力します。
 PCS ごとに容量が異なる場合は、個別に設定ボタンを押して、各 PCS の容量を入力します。
 - ②パネル定格容量の設定 編集ボタンをクリックします。 全パネルの容量が同じ場合は、一括設定欄に入 力します。 パネルごとに容量が異なる場合は、個別に設定 ボタンを押して、各 PCS の容量を入力します。
 - ③ 蓄電池定格容量の設定 編集ボタンをクリックします。 全蓄電池の容量が同じ場合は、一括設定欄に入力します。 蓄電池ごとに容量が異なる場合は、個別に設定 ボタンを押して、各蓄電池の容量を入力します。
 - ④パネル総面積の設定 サイト全体のパネル総面積を入力します。



4. **編集を保存**ボタンをクリックして、設定内容を 保存します。



以上で、ご利用前の設定は完了です。

■ ボタンから発電所管理をクリックし、当該発電所名をクリックして一括監視画面にアクセスし、発電データが表示されているかご確認ください。

Step 7 一括監視画面の見方

①サイト状況 サイト状況 \checkmark 全ての PCS および受変電設備が正常に稼動し、計測端末とサーバ間の通信も正常な状態です。 正常 ・何れかの PCS から、故障・異常信号を受けた場合 ・PCS 〜計測端末間または計測端末〜サーバ間の通信が途絶えた場合 → 「2 PCS 情報」にて サイト状況 ・設定メニューの「サイト状況異常判定設定」で、 詳細を確認してください。 「サイト状況に反映する」にチェックを入れた接点項目が発生した場合 異常 ・データ処理に時間がかかっている場合 → アラートが表示されます (P.9)。 第 お知らせ L-eye :) 一括監視 0. Q ラプラス メガソーラー 太陽光発電所 更新日時 20 8/06/21 11:10 1)サイト状況 現在の天気 ∮ 現在の合計発電電力 1.250.0 kw ∮ 本日の合計発電電力量 1,452 kWh 75,460,521 kwh ∮ 積算発電電力量 異常 各種機能 ▶グラフ ▶データ表示 ▶データダウンロード



PCS 情報
 計測端末に接続されて

計測端末に接続されている各 PCS 毎の、現在の発電電力と状況を確認することができます。



よくあるお問い合わせ

無通信と更新停止

計測データが送られてこない状況として、「パワーコンディショナ(PCS)〜計測端末間が無通信」と「計測端 末〜サーバ間が無通信」(=ネットワークトラブル)の2つが考えられます。

◆「無通信」の状態:PCS ~ 計測端末間が無通信

送信されてきた直近のデータに、PCSの故障や機器接続の問題と思われる空データや不正な状態があった。



→ PCS が正常に稼動しているか、PCS 〜計測端末間の配線の接続状況を確認してください。

◆「更新停止」の状態:計測端末 ~ サーバ間が無通信(=現地のネットワークトラブル)

計測端末の故障やネットワークの問題で、30分を超えて(※2)データがアップロードされていない状態があった。



この状況をサーバが判断した場合、更新停止検出設定画面で設定した内容で、一括監視画面の PCS 状況には この状況をサーバが判断した場合、更新停止検出発生の履歴を残し、通知メールの作成を行います(※1)。

(※1)履歴表示、メール送信は故障項目設定画面での設定内容に準じます。

(※2)更新停止検出設定画面の設定内容に準じます。

→ 現地のインターネット回線に障害が発生していないかを確認してください。

・「計測端末 — サーバー間の無通信」による、表示と履歴・通知メール作成までの流れ

※故障項目設定では、発生 / 復帰時にメール通知を行う設定をし、更新停止検出設定では、監視画面表示をデータ 更新停止から 30 分後、履歴・メール通知を監視画面表示から 10 分後に設定している場合。

時刻	状態	サーバの処理
12:05	データ更新が停止 :	計測端末からのデータアップロードが確認できなくなった。
12:35	停止が 30 分間継続	更新停止の発生を検出。一括監視画面のサイト状況に「異常」を、 PCS 状況に「更新停止」を表示。
12:45	履歴表示とメール作成	更新停止検出「発生」の履歴を表示。通知メールの作成。 ※メールの送信は、5分間で発生したすべての故障項目を1通にまとめて送信 するので履歴表示と同時に実行されない場合があり。
	:	
12:AA	データ更新が復旧	一括監視画面のサイト状況・PCS 状況に「正常」を表示。 更新停止検出「復帰」の履歴を表示。通知メールの作成。

-括監視画面上部にア	ラートが表示される
	データ処理に時間がかかっております。しばらく待ってからアクセスしなおしてください
	L. eye 🐺 お知らせ :

計測端末からサーバへデータがアップロードされているが、取り込みが遅延している場合に表示されます。 しばらく待ってから再度アクセスしてください。

※ 遅延の理由は、ネットワークの問題などで止まっていたアップロードが再開されデータ取り込みに時間がかかっている場合や、 アクセス集中などによるサーバ過負荷などの理由が考えられます。

※ このアラートが表示されている場合は「更新停止」の履歴表示・メール通知はされません。

通知メール

◆登録した通知メールが送られてこない。

携帯電話へのメールの場合、セキュリティの関係からメールサーバーで止まっている事が考えられます。 パソコンメールを拒否しない設定や、ご使用のメール送信サーバーからのメールが受信できるか確認してくだ さい。携帯電話からのメールの詳細は、お使いの携帯電話会社や通信事業者にお問い合わせください。

◆ 通知メールを受信したが、一括監視画面では正常と表示されている。

ー括監視画面に反映される一括故障項目には、通知メールの送信対象となる詳細故障項目が含まれない場合が あります。詳細は、パワーコンディショナメーカーにご確認ください。

NOTE

著作権について

本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。 株式会社 ラプラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、 著作権法上、禁止されております。 本サービスにはそれぞれのソフトウェアライセンスあるいは著作権通知に基づき、オープンソースソフ トウェアとして配布されるコンポーネントが使用されています。 詳しくは、https://www.lapsys.co.jp/support/Leye/index.html をご参照ください。

お問い合わせ先

株式会社 ラプラス・システム

お電話でのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

お問い合わせはコールセンターまで

弊社 HP からのお問い合わせ

https://www.lapsys.co.jp/

「お問い合わせ」フォームをご利用ください

※お問合せの際は、ご利用のシステム名『エル・アイ監視画面』と『画面名称』をオペレーターにお伝えください。

取扱説明書ダウンロード: https://www.lapsys.co.jp/support/Leye/index.html

・本説明書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

- ・本説明書中ではTM、Rマークは明記していません。
- ・本説明書の内容を無断で転載することを禁じます。
- ・本説明書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。



株式会社 ラプラス・システム 〒 612-8083 京都市伏見区京町 1-245 TEL:075-634-8073 / FAX:075-644-4832

2024.10.09