# TN ルータ ソフトウェア更新簡易手順書（ソフトウェア送付）

**作業にあたっての注意事項などの詳細は、下記 URL または右記 QR コード※より『TN ルータ ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。**

https://www.lapsys.co.jp/common/download/tn-soft-update_guide.pdf

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 1．更新用の USB メモリを用意します。

【USB メモリをご利用のお客様への注意点】

- USB メモリは 32GB 以下（FAT32 形式）のものをご利用ください。
- USB メモリはフォーマット後、ご利用ください。
- 予備の USB メモリをご準備ください。機器の相性により、稀に使用できない場合があります。

① 弊社から送付した更新用ソフトウェアを**空の USB メモリ直下**に保存します。

※ZIP ファイルの場合は必ず展開し、
**全てのファイル** を **USB メモリ直下**に保存してください。
※ 「 rootfs 」のファイル名が異なる場合は
**「 rootfs 」**に**リネーム**してください。

**ZIP ファイル**のまま
保存しないでください。

**「rootfs」以外の名前**のまま
保存しないでください。

## 2. TN ルータを停止します。

**① 6 秒以上長押し**

※短い場合 再起動します。
（8～10 秒程度長押し推奨）

**② PW 以外消灯（15 秒以上継続）を確認**

※ 停止動作中は ST1 が点灯・点滅します。

**③ 電源プラグを抜く**

## 3. ソフトウェアを更新します。

① 手順 1 で用意した**更新用 USB メモリ**を挿し込みます。

② 電源プラグを挿して
TN ルータを起動します。

※ 起動には数分かかります。

③ LED にて電波が安定していることを確認します。

| LED | PW | ST1 | MOBILE |
|---|---|---|---|
| 正常な状態 | 点灯 | 消灯 | 点灯 |

④ USB メモリを抜きます。

⑤ 停止操作ボタンを 3 秒程度長押しし、
再起動を行います。

※ 再起動を行う事でソフトウェア更新が完了します。
必ず実施してください。

⑥ アップロードが再開したことを確認します。

※ アップロード確認の詳細は
『TN ルータ ソフトウェア更新手順書』
をご参照ください。

## 4. 作業完了です。ご不明点があれば下記までご連絡ください。

コールセンター　TEL：075-634-8073