

Solar Link ZERO 現地表示画面 デザインリニューアルのお知らせ

2019年4月より、高機能計測表示制御端末 Solar Link ZEROの現地表示画面のデザインをリニューアルいたします。

これに伴い、**2019年4月以降の関連商品の新規導入やバージョンアップの際には、現地表示画面は新デザインでご提供となります。**

なお、すでに導入中のお客様につきましては、バージョンアップしない限りは旧デザインのままととなります。
リニューアルによって汎用性とデザイン性を高めた現地表示画面を、ぜひ幅広くご活用ください。

対象商品	以下の商品に Solar Link ZERO 現地表示画面が含まれます		
	・L・eye 太陽光発電パッケージ	・L・eye match 太陽光発電	・Solar Link ZERO Stand alone

より洗練された新しいデザインテイストへ

多様なニーズに応えるため、さまざまな場所での設置を想定した7つの新しいデザインをラインアップしました。

新デザイン7種 + 旧デザイン1種の中から、好きなデザインに自由に変更いただけます。

※L・eye 太陽光発電パッケージでは「カラフル」のみのご提供となります。

カラフル (標準のデザイン)

ジオラマ

キュートイラスト

キャラクター

フラワー

標準 A (旧デザイン)

シンプル

写真

旧デザインの中でも人気が高いテイスト「標準 A」は引き続きご使用いただけます。

異常表示のアイコンを変更



株式会社 ラプラス・システム <https://www.lapsys.co.jp>

本社 | 〒612-8083 京都市伏見区京町1-245
TEL: 075-604-4731 FAX: 075-621-3665

東京支店 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル4階
TEL: 03-6457-8026 FAX: 03-6457-8027

仙台営業所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-7 本町奥田ビル9階
TEL: 022-216-5060 FAX: 022-216-5061

高崎営業所 | 〒370-0058 群馬県高崎市九蔵町25-1 WESTIN I 5階
TEL: 0273-33-1851 FAX: 0273-33-1852

名古屋営業所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-16 ミナミ栄ビル3階
TEL: 052-747-6114 FAX: 052-747-6115

福岡営業所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9 博多駅東113ビル4階
TEL: 092-477-2130 FAX: 092-477-2077