## 

※画面はサンプルです。ASP サービスの性質上、予告なく記載の画面が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

## グループ監視画面へのログイン画面

ログイン情報に記載の URL を Web ブラウザのアドレスバーに入力すると表示される画面です。ログイン ID とパスワードを入力します。

- ※グループ監視画面 URL でログインに成功すると、グループ監視画面(上位監視画面)が表示されます。
- ※設定メニュー画面 URL でログインに成功すると、設定メニュー画面が表示されます。 「ID・パスワード変更」などの各ボタンから、それぞれの画面に遷移して設定変更を行います。



. データダウンロード 1 対象サイト 3 データ範囲 4 ② データ単位 選択中のサイト 3/3 1分 ☑ ソーラーリンクアーク 第一発電所 30分 日報 ☑ ソーラーリンクアーク 第二発電所 1時間 蓄電池 ☑ ソーラーリンクアーク 第三発電所 1日 年報 1ヶ月 トラックレコード 6 データ期間 データ期間

データダウンロードする画面です。CSV ファイルを圧縮した zip ファイルがダウン ロードフォルダに保存されます(保存先 の変更も可能)。

パスワード

•••••

## 設置場所ごとの一括監視画面(気象情報を表示している場合)



設置場所一覧で、表示したい発電所をクリックすると、クリックした発電所の一括監視画面に移動します。

※グループの構成により設置場所でとに ID とパスワードの入力が必要な場合があります。 (上記ログイン画面と同様の画面が表示されます)

※一括監視画面からの画面遷移は別紙「L・ eye 遠隔監視システム&サービス 太陽光発 電向け画面遷移図」をご参照ください。