Laplace System

TN ルータ ソフトウェア更新簡易手順書（USB メモリ送付）

作業にあたっての注意事項などの詳細は、下記 URL または右記 QR コード※より『TN ルータ ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。

https://www.lapsys.co.jp/common/download/tn-soft-update_guide.pdf

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1．TN ルータを停止します。

① 6 秒以上長押し

※短い場合 再起動します。
（8～10 秒程度長押し推奨）

② PW 以外消灯（15 秒以上継続）を確認

※ 停止動作中は ST1 が点灯・点滅します。

2．ソフトウェアを更新します。

① 弊社から送付した**更新用 USB メモリ**を挿し込みます。

② 電源プラグを挿して TN ルータを起動します。

※ 起動には数分かかります。

③ LED にて電波が安定していることを確認します。

LED	PW	ST1	MOBILE
正常な状態	点灯	消灯	点灯

④ USB メモリを抜きます。

⑤ 停止操作ボタンを 3 秒程度長押しし、再起動を行います。

※ 再起動を行う事でソフトウェア更新が完了します。必ず実施してください。

⑥ アップロードが再開したことを確認します。

※ アップロード確認の詳細は『TN ルータ ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。

３．作業完了です。ご不明点があれば下記までご連絡ください。

コールセンター　TEL：075-634-8073